Blueair

User manual

Air Purifier
Blue Pure Mini Max Auto

Table of Contents

EN

Please read this user manual carefully and keep it for future reference.
The latest version of this user manual can be found on www.blueair.com.

Table of Contents

Safety information	3
Blue Pure Mini Max Auto air purifier	5
Product map	6
Device controls	7
Maintenance information	9
Troubleshooting	12
Disposal, Support, and Warranty	13
Regulatory information	14

Safety Information

Blue Pure Mini Max Auto air purifier is an electrical appliance for indoor use only.
Take the necessary precautions to reduce the risk of fire, electric shock or injury.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given instructions concerning its use or are under supervision by a person responsible for their safety.
- Supervise children to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and product maintenance should not be conducted by children.
- Always disconnect the appliance from the power supply before maintenance.
- If your Blueair appliance is found to be defective, we will replace it with the same or a similar model at no cost, per the warranty terms. Please use caution attempting repairs yourself, as this presents the danger of electrical shock or injury.
- Ensure that the power cable and the power plug are not at risk of getting damaged. If the appliance is damaged or malfunctions, turn it off, disconnect it from the power supply and contact Blueair.
- The power plug must be firmly inserted in the power socket.
- When disconnecting the unit from the power supply, do not pull on the power cord, pull on the power plug.
- Use the power cable provided with your Blueair air purifier to plug directly and firmly into an appropriate, electrical outlet.
- To reduce risk of fire, electric shock or injury to persons, do not use replacement parts that have not been recommended by manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer).
- Do not use an extension cord or a power strip. Refer to the rating label on your appliance.
- Do not alter the power plug in any way. If the plug does not fit into the outlet, contact qualified personnel to install the proper outlet.

- To avoid risk of fire or electric shock, the appliance should only be used with the correct input voltage that it is rated for, refer to your rating label on the device.
- Do not use the included power cord for anything else but the appliance.
- Do not allow objects to enter or block the air inlets and air outlets as this can cause electric shock or damage the appliance.
- Do not sit on, stand, climb onto or hang from the appliance.
- Keep the appliance, including the power cable, at a safe distance from heated surfaces and open fire.
- Keep the appliance and power plug away from water and other liquids.
- Keep the appliance and power plug away from chemicals such as pesticides and deodorants.
- Always turn off and disconnect the appliance from the power supply before moving the unit, changing filters, cleaning or carrying out maintenance procedures.
- Never clean with gasoline, chemical solvents, or corrosive materials as these agents may damage the air purifier.
- Do not operate the device with a damaged cord or plug. Discard the device or return it to an authorized service facility for examination and/or repair.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The energy efficiency of this ENERGY STAR certified model is based on the Integrated Energy Factor (IEF), a ratio between the model's PM2.5 CADR and its energy consumption, in terms of CADR/Watt.
- This product complies with the maximum allowable concentration of ozone of 0.050 parts per million by volume (ppmv) in a 24-hour period.

ENERGY STAR

WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK – These servicing instructions are for use by qualified personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.

Blue Pure Mini Max Auto air purifier

Product introduction

Blue Pure Mini Max Auto is an advanced air purifier with built in air quality sensors for PM2.5.

Recommendations for best performance

- Ensure that the size of the room where the air purifier is placed does not exceed the recommended capacity.
- Position the air purifier in an area where air can freely flow in and out, ensuring proper circulation.
- Maintain a distance of at least 4 inches (10 cm) between the air purifier and any other object to ensure proper air circulation.
- Keep the doors and windows closed while the air purifier is in operation.
- Replace the filter when the filter replacement indicator turns red on the control panel.
- Refer to the maintenance instructions in this user manual for proper care.

Ionizer Function

This air purifier is equipped with an ionizer. The ionizer electrically charges airborne particles as air passes through the unit. Charged particles are more easily attracted to and captured by the filter media, which improves the overall particle removal efficiency of the air purifier.


The ionizer automatically runs in the mode of fan speed 3 and can be turned off if you change into another fan speed or turn off the device.

Product map


Product Name
Blue Pure Mini Max Auto air purifier

Model number
7132111000
7132112000

- A User interface
- B Air outlet
- C Fan motor
- D Noise shield
- E Particle & carbon filter
- F Washable fabric pre-filter
- G Air quality indicator



Device Controls



On/Standby Button

Turn the device on or go into Standby mode.

Fan Speed

Press to change to desired fan speed from 1-3, including Night mode and Auto mode.

Filter reset

15 seconds

Press and hold fan speed button for 15 seconds until all LEDs of the interface light up. Then release.

After replacing the filter, it is required to manually conduct filter reset on the appliance. If done correctly, the red filter replacement indicator will blink three times and then disappear.

Factory reset

To reset the device to factory settings, press and hold the On/standby button for 15 seconds.

Auto Mode

In Auto mode, the device will automatically adjust the fan speed based on your indoor air PM2.5 levels to ensure optimal air quality.

Night Mode

Turns the device to the lowest fan speed and lowest brightness.

Enable/disable Display lock

5 seconds

Press On/standby button for 5 seconds until all the LEDs of the interface light up and blink once. Then release.

When the Display lock is enabled the air purifier will continue to operate but the user interface buttons will be locked.

Device Controls

Change brightness

Press the Fan speed button and On/ Standby button at the same time.

Then, keep holding your finger on the On/Standby button and tap the Fan Speed button with the other finger to adjust brightness.

If the brightness is on the lowest level, then it will increase by one level. If the brightness is on the highest level, then it will decrease by one level.

Step 1




Step 2



Air Quality Indicator

Blue Pure Mini Max Auto air purifier has a sensor to measure the fine particle level PM2.5 in the room. The AQI indicator displays the air quality status in five colors, from excellent (blue) to very polluted (red).






Maintenance information

Important! Always turn off and disconnect the appliance from the power supply before changing filters, cleaning, or carrying out device maintenance procedures.

Changing your filter




When your air purifier's indicator light turns red, it's time to change the main filter.

The air purifier uses Blueair's proprietary RealTrack algorithm to calculate the remaining lifetime of the filter based on actual usage and indoor pollution levels. When it is time to change the filter, the filter replacement indicator will appear red on the control panel on top of the device. The expected time for filter change is 6 - 9 months.

Easily order Blueair filters from **www.blueair.com** or sign up to Blueair filter subscription for additional discount.

Step 1

Turn off the air purifier and unplug it. Rotate the top counter-clockwise to unlock, then lift up to remove it.




Step 2

Remove the fabric pre-filter and the noise shield.




Step 3

Use the filter handles to pull out the old filter and replace with new. Make sure to remove any plastic wrapping before inserting the new filter in the appliance.




Step 4

Place the noise shield back on top of the filter. Pull up the fabric pre-filter over the filter and the noise shield. (Please ensure that the leather tag is on the upper side of the fabric pre-filter.)



Step 5

Twist the top back on and plug in the air purifier.



Step 6

Important! Turn the air purifier back on and reset the filter indicator by pressing down the Fan Speed button for 15 seconds (until all the LEDs of the interface light up for the second time and blink once) Then release.



Maintenance Information

Cleaning your washable pre-filter

Clean your pre-filter regularly when you see dust or dirt. Vacuum the exterior of the fabric with a soft brush attachment. For a deeper cleanse wash according to the below pre-filter maintenance instructions.

Step 1

Turn the air purifier off and unplug it. Rotate the top counter clockwise to unlock and remove it.



Step 2

Remove the fabric pre-filter from the noise shield and main filter.



Step 3

Wash according to instructions on the fabric pre-filter's label.



Step 4

Pull the clean and completely dry pre-filter back over the noise shield and main filter.




Step 5

Please ensure that the leather tab of the pre-filter is on the upper part.



Step 6

Push the top cylinder down, rotate it clockwise to lock it.



Maintenance Information

To maintain optimal air purification performance regular maintenance is recommended. Please follow below recommended steps to clean your device.

General

- Disconnect the air purifier from the power supply.
- Do not allow foreign objects to enter the air inlets or air outlets. This may cause electric shock or damage the air purifier.
- Never clean with gasoline, chemical solvents or corrosive materials as these agents may damage the air purifier.
- Do not wash the main filter, it's not washable or reusable.

Cleaning

- Wipe the top of the air purifier with a soft, clean cloth.
- Clean and check the power cable and power plug for wear or damages.
- Clean the pre-filters by washing in the washing machine or vacuum on low setting with a soft brush attachment (not included).

Troubleshooting

Issue	Potential Cause	Try This
There is a red hatch icon on my air purifier's panel.	It is time to change the main filter.	1. Change filter according to the instructions in this guide. 2. Reset the filter life timer: press down the fan speed button until the red light disappears (15 seconds).
My air purifier is making too much noise.	Air purifiers that are set on a high-speed level produce more noise because they function at faster rates.	Set a lower fan speed. Adjust to a lower fan speed to reduce noise level.
	The plastic sealing is still on the filter.	1. Remove the main filter according to the instructions in this guide. 2. Make sure that the plastic cover is removed from the filter.
	If the main filter or pre-filter are clogged or dirty, the engine might not get sufficient airflow, which may result in increased noise levels.	Unplug your air purifier and vacuum the air purifier and its fabric pre-filter from the outside with a soft brush attachment. Clean the fabric pre-filter in the washing machine. Replace the main filter when your filter indicator turns red.
I cannot change the fan speed modes on my air purifier.	The Display lock function is activated.	To deactivate the Display lock: Press the ON/Standby button on your air purifier for 5 seconds.
My indoor air quality is not improving.	Indoor air quality is polluted. Air quality sensors are dusty and showing incorrect levels.	1. Disconnect the power cable from the wall outlet and wait approximately 30 seconds. 2. Make sure that there are no objects or dust around the air quality sensors at the back of the air purifier. 3. Reconnect the power cable. 4. Press the power button. If the air quality does not improve with the use of the air purifier and with ventilation, please contact us.
My air purifier does not start or fails to operate.	The power cable is not fully inserted.	1. Turn off and unplug your air purifier. 2. Make sure there are no objects or dust on and around the air purifier. 3. Ensure the top of the air purifier is correctly attached to the bottom. 4. Plug the power cable firmly into an outlet. 5. Press the On button and select a speed level. 6. Make sure the LED indicators on the air purifier are lighting up. 7. Make sure the airflow is working (feel with your hand that air is coming out from the air outlet). If your device still fails to operate, please contact us.

For more information and troubleshooting tips, please check the Support page on **www.blueair.com**

Disposal, support and warranty

Disposal and recycling

The air purifier should be disposed or recycled as electrical waste and the filter should be disposed as regular waste. If you have questions regarding the disposal and recycling of your device, please contact your local recycling facility.

Help and support

If you have questions about your product, please visit www.blueair.com or contact your local Blueair retailer.

Limited warranty information

The air purifier has a limited warranty of 3 years (1 year standard warranty and 2 extra years upon registration).

Regulatory information

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note! This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC/ISED RF Exposure Information: This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 8 inches (20 cm) between the unit and your body.

Table des matières

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour référence future.
La dernière version de ce manuel d'utilisation est disponible sur www.blueair.com.

Table des matières

Informations de sécurité	16
Purificateur d'air Blue Pure Mini Max Auto	18
Schéma du produit	19
Contrôles des appareils	20
Informations d'entretien	22
Dépannage	25
Mise au rebut, assistance et garantie	26
Informations réglementaires	27

Informations de sécurité

Le purificateur d'air Blue Pure Mini Max Auto est un appareil électrique destiné à un usage intérieur uniquement. Prenez les précautions nécessaires pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont reçu des instructions sur son utilisation ou sont supervisées par une personne responsable de leur sécurité.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant l'entretien.
- Si votre appareil Blueair s'avère défectueux, nous le remplacerons gratuitement par un modèle identique ou similaire, conformément aux conditions de garantie. Veuillez faire preuve de prudence si vous tentez une réparation vous-même, car cela présente un risque de choc électrique ou de blessure.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation et la fiche d'alimentation ne risquent pas d'être endommagés.
- Si l'appareil est endommagé ou fonctionne mal, éteignez-le, débranchez-le de l'alimentation électrique et contactez Blueair.
- La fiche d'alimentation doit être fermement insérée dans la prise de courant.
- Lorsque vous débranchez l'appareil de l'alimentation électrique, ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, mais sur la fiche d'alimentation.
- Utilisez le câble d'alimentation fourni avec votre purificateur d'air Blueair pour le brancher directement et solidement dans une prise électrique appropriée.
- Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles, n'utilisez pas de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).
- N'utilisez pas de rallonge ou de multiprise. Reportez-vous à l'étiquette signalétique de votre appareil.
- Ne modifiez en aucun cas la fiche d'alimentation. Si la fiche ne rentre pas dans la prise, contactez un personnel qualifié pour installer la prise appropriée.

- Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, l'appareil ne doit être utilisé qu'avec la tension d'entrée appropriée, telle qu'indiquée sur l'étiquette de votre appareil.
- N'utilisez pas le cordon d'alimentation fourni pour autre chose que l'appareil.
- Ne laissez pas d'objets pénétrer ou bloquer les entrées et sorties d'air car cela pourrait provoquer un choc électrique ou endommager l'appareil.
- Ne vous asseyez pas, ne vous tenez pas debout, ne grimpez pas sur l'appareil et ne vous y suspendez pas.
- Gardez l'appareil, y compris le câble d'alimentation, à une distance sûre des surfaces chauffées et du feu ouvert.
- Gardez l'appareil et la fiche d'alimentation à l'écart de l'eau et d'autres liquides.
- Gardez l'appareil et la fiche d'alimentation à l'écart des produits chimiques tels que les pesticides et les déodorants.
- Éteignez toujours et débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le déplacer, de changer les filtres, de le nettoyer ou d'effectuer des opérations d'entretien.
- Ne nettoyez jamais avec de l'essence, des solvants chimiques ou des matériaux corrosifs car ces agents pourraient endommager le purificateur d'air.
- N'utilisez pas l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagée. Jetez l'appareil ou retournez-le à un centre de service agréé pour examen et/ou réparation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées similaires afin d'éviter tout danger.
- L'efficacité énergétique de ce modèle certifié ENERGY STAR est basée sur le Facteur Énergétique Intégré (IEF), un ratio entre le CADR PM2.5 du modèle et sa consommation d'énergie, exprimé en CADR/Watt.
- Ce produit est conforme à la concentration maximale autorisée d'ozone, fixée à 0,050 partie par million en volume (ppmv) sur une période de 24 heures.

AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Ces instructions de maintenance sont destinées uniquement au personnel qualifié. Pour réduire le risque de choc électrique, n'effectuez aucun service autre que celui contenu dans les instructions d'utilisation, sauf si vous êtes qualifié pour le faire.

Purificateur d’air Blue Pure Mini Max Auto

Présentation du produit

Le Blue Pure Mini Max Auto est un purificateur d’air avancé doté de capteurs intégrés de qualité de l’air pour les particules fines PM2.5.

Recommandations pour de meilleures performances

- Assurez-vous que la taille de la pièce où est placé le purificateur d’air ne dépasse pas la capacité recommandée.
- Placez le purificateur d’air dans une zone où l’air peut entrer et sortir librement, assurant une bonne circulation.
- Maintenez une distance d’au moins 4 pouces (10 cm) entre le purificateur d’air et tout autre objet pour assurer une bonne circulation de l’air.
- Gardez les portes et les fenêtres fermées pendant que le purificateur d’air est en fonctionnement.
- Remplacez le filtre lorsque l’indicateur de remplacement du filtre devient rouge sur le panneau de commande.
- Reportez-vous aux instructions d’entretien de ce manuel d’utilisation pour un entretien approprié.

Fonction de l’ioniseur
Ce purificateur d’air est équipé d’un ioniseur. L’ioniseur charge électriquement les particules en suspension dans l’air lorsque celui-ci traverse l’appareil. Les particules chargées sont plus facilement attirées et capturées par le média filtrant, ce qui améliore l’efficacité globale de l’élimination des particules par le purificateur d’air.


L’ioniseur fonctionne automatiquement lorsque la vitesse du ventilateur est réglée au niveau 3 et peut être désactivé si vous sélectionnez une autre vitesse de ventilation ou si vous éteignez l’appareil.

Schéma du produit


Nom du produit
Purificateur d'air Blue Pure Mini Max Auto

Numéro de modèle
7132111000
7132112000

- A Interface utilisateur
- B Sortie d'air
- C Moteur du ventilateur
- D Écran antibruit
- E Filtre à particules et au charbon
- F Préfiltre en tissu lavable
- G Indicateur de qualité de l'air



Contrôles des appareils



Bouton marche/veille

Mettre l'appareil en marche ou en mode veille.

Vitesse du ventilateur

Appuyez pour sélectionner la vitesse de ventilation souhaitée de 1 à 3, y compris le mode Nuit et le mode Auto.



15 secondes

Réinitialisation du filtre

Appuyer sur le bouton de vitesse du ventilateur et le maintenir enfoncé pendant 15 secondes, jusqu'à ce que tous les voyants de l'interface s'allument. Puis relâcher.

Après avoir remplacé le filtre, il faut procéder manuellement à la réinitialisation du filtre sur l'appareil. Si l'opération est réussie, l'indicateur rouge de remplacement du filtre clignotera trois fois, puis s'éteindra.

Réinitialisation d'usine

Pour réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine, appuyer sur le bouton Marche/veille et le maintenir enfoncé pendant 15 secondes.

Mode automatique

En mode Auto, l'appareil ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction du niveau de PM2.5 dans l'air intérieur afin d'assurer une qualité d'air optimale.

Mode Nuit

Fait passer l'appareil à la vitesse de ventilation et à la luminosité les plus faibles.



5 secondes

Activer ou désactiver le verrouillage de l'affichage

Appuyez sur le bouton Marche/Veille pendant 5 secondes, jusqu'à ce que toutes les DEL de l'interface s'allument et clignotent une fois. Relâchez ensuite.

Lorsque le verrouillage de l'affichage est activé, le purificateur d'air continue de fonctionner mais les boutons de l'interface utilisateur sont verrouillés.

Contrôles des appareils

Modifier la luminosité

Appuyez simultanément sur les boutons Vitesse du ventilateu et Marche/Veille.

Ensuite, maintenez votre doigt sur le bouton Marche/Veille et appuyez sur le bouton Vitesse du ventilateur avec l'autre doigt pour régler la luminosité.

Si la luminosité est au niveau le plus bas, elle augmentera d'un niveau. Si la luminosité est au niveau le plus élevé, elle diminuera d'un niveau.

Étape 1




Étape 2



Indicateur de la qualité de l'air

Le purificateur d'air Blue Pure Mini Max Auto dispose d'un capteur pour mesurer les niveaux de particules fines PM2.5 dans la pièce. L'indicateur AQI affiche l'état de la qualité de l'air en cinq couleurs, d'excellent (bleu) à très pollué (rouge).






Informations d’entretien

Important! Éteignez et débranchez toujours l’appareil de l’alimentation électrique avant de changer les filtres, de le nettoyer ou d’effectuer des procédures de maintenance de l’appareil.

Remplacement du filtre




Lorsque le voyant de votre purificateur d’air devient rouge, il est temps de remplacer le filtre principal.

Le purificateur d’air utilise l’algorithme propriétaire RealTrack de Blueair pour calculer la durée de vie restante du filtre en fonction de l’utilisation réelle et des niveaux de pollution intérieure. Lorsque le moment est venu de remplacer le filtre, l’indicateur de remplacement du filtre s’affiche en rouge sur le panneau de commande situé sur le dessus de l’appareil.
La durée prévue pour le remplacement du filtre est de 6 à 9 mois.

Commandez facilement des filtres Blueair sur www.blueair.com ou abonnezvous pour bénéficier de réductions supplémentaires.

Étape 1

Éteignez le purificateur d’air et débranchezle. Tournez la partie supérieure dans le sens antihoraire pour la déverrouiller, puis soulevezla pour la retirer.




Étape 2

Retirez le préfiltre en tissu et le bouclier antibruit.




Étape 3

Utilisez les poignées du filtre pour retirer l’ancien filtre et le remplacer par un neuf. S’assurer de retirer tout emballage de plastique avant d’insérer le nouveau filtre dans l’appareil.



Étape 4

Remettez le bouclier antibruit sur le filtre. Replacez le préfiltre en tissu pardessus le filtre et le bouclier antibruit. (Veuillez vous assurer que l’étiquette en cuir se trouve sur la partie supérieure du préfiltre.)



Étape 5

Revissez la partie supérieure et rebranchez le purificateur d’air.



Étape 6

Important ! Rallumez le purificateur d’air et réinitialisez l’indicateur de filtre en maintenant le bouton Vitesse du ventilateur enfoncé pendant 15 secondes (jusqu’à ce que toutes les DEL de l’interface s’allument une deuxième fois et clignotent une fois). Relâchez ensuite.




Informations d'entretien

Nettoyage du préfiltre lavable

Nettoyez régulièrement le préfiltre lorsqu'il présente de la poussière ou de la saleté. Passez l'aspirateur sur l'extérieur du tissu à l'aide d'une brosse douce. Pour un lavage plus en profondeur, suivre les instructions d'entretien du préfiltre ci-dessous.

Étape 1

Éteignez le purificateur d'air et débranchezle. Tournez la partie supérieure dans le sens antihoraire pour la déverrouiller et l'enlever.



Étape 2

Retirez le préfiltre en tissu du bouclier antibruit et du filtre principal.



Étape 3

Lavez conformément aux instructions figurant sur l'étiquette du préfiltre en tissu.



Étape 4

Remettez le préfiltre propre et entièrement sec sur le bouclier antibruit et le filtre principal.




Étape 5

Assurez-vous que la languette en cuir du préfiltre se trouve sur la partie supérieure.



Étape 6

Appuyez sur le cylindre supérieur, puis tournezle dans le sens horaire pour le verrouiller.



Informations d'entretien

Pour maintenir des performances optimales de purification de l'air, un entretien régulier est recommandé. Veuillez suivre les étapes recommandées ci-dessous pour nettoyer votre appareil.

Général

- Débranchez le purificateur d'air de l'alimentation électrique.
- Ne laissez pas d'objets étrangers pénétrer dans les entrées ou les sorties d'air. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou endommager le purificateur d'air.
- Ne nettoyez jamais avec de l'essence, des solvants chimiques ou des matériaux corrosifs car ces agents pourraient endommager le purificateur d'air.
- Ne lavez pas le filtre principal, il n'est ni lavable ni réutilisable.

Nettoyage

- Essuyez le dessus du purificateur d'air avec un chiffon doux et propre.
- Nettoyez et vérifiez l'état du câble et de la fiche d'alimentation afin de détecter toute usure ou tout dommage.
- Nettoyez les préfiltres en les lavant à la machine à laver ou en les aspirant à basse température avec une brosse douce (non incluse).

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Un cercle rouge apparaît sur le panneau de mon purificateur d'air.	Il est temps de remplacer le filtre principal.	1. Remplacez le filtre conformément aux instructions du présent guide. 2. Réinitialisez le minuteur de durée de vie du filtre : maintenez le bouton Vitesse du ventilateur enfoncé jusqu'à ce que le voyant rouge s'éteigne (15 secondes).
Mon purificateur d'air fait trop de bruit.	Les purificateurs d'air réglés à une vitesse élevée produisent plus de bruit, car ils fonctionnent plus rapidement.	Réglez une vitesse de ventilation plus basse. Le purificateur d'air devrait être plus silencieux.
	Le film plastique est toujours sur le filtre.	1. Retirez le filtre principal conformément aux instructions du présent guide. 2. Assurez-vous que la pellicule plastique a bien été retirée du filtre.
	Si le filtre principal ou le préfiltre est obstrué ou sale, le moteur pourrait ne pas recevoir suffisamment d'air, ce qui peut augmenter le niveau sonore	Débranchez votre purificateur d'air et aspirez l'extérieur du purificateur et de son préfiltre en tissu à l'aide d'une brosse douce. Nettoyez le préfiltre en tissu dans la machine à laver. Remplacez le filtre principal lorsque son indicateur devient
Je ne peux pas changer les vitesses de ventilation sur mon purificateur d'air.	La fonction de verrouillage de l'affichage est activée.	Pour désactiver le verrouillage de l'affichage : Appuyez sur le bouton Marche/Veille de votre purificateur d'air pendant 5 secondes.
La qualité de l'air intérieur ne s'améliore pas.	La qualité de l'air intérieur est polluée.	1. Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale pendant environ 30 secondes. 2. Assurez-vous qu'aucun objet ni aucune poussière ne gêne les capteurs de qualité de l'air situés à l'arrière du purificateur d'air. 3. Rebranchez le câble d'alimentation. 4. Appuyez sur le bouton Marche/Veille. Si la qualité de l'air ne s'améliore pas malgré l'utilisation du purificateur d'air et la ventilation, veuillez communiquer avec nous.
Mon purificateur d'air ne démarre pas ou ne fonctionne pas.	Le câble d'alimentation n'est pas complètement inséré.	1. Éteignez et débranchez votre purificateur d'air. 2. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets ni de poussière sur ou autour du purificateur d'air. 3. Assurez-vous que le purificateur d'air est correctement fixé à sa base inférieure. 4. Branchez fermement le câble d'alimentation dans une prise. 5. Appuyez sur le bouton Marche/Veille et sélectionnez un niveau de vitesse. 6. Assurez-vous que les voyants DEL du purificateur d'air s'allument. 7. Vérifiez que le flux d'air fonctionne (sentez avec la main si de l'air sort de la sortie d'air). Si votre appareil ne fonctionne toujours pas, veuillez communiquer avec nous.

Pour plus d'informations et de conseils de dépannage, consultez la page Support sur www.blueair.com.

Mise au rebut, assistance et garantie

Élimination et recyclage

Le purificateur d'air doit être éliminé ou recyclé comme déchet électrique et le filtre doit être éliminé comme déchet ordinaire. Si vous avez des questions concernant l'élimination et le recyclage de votre appareil, veuillez contacter votre centre de recyclage local.

Aide et support

Si vous avez des questions sur votre produit, veuillez visiter www.blueair.com ou contacter votre détaillant Blueair local.

Informations sur la garantie limitée

Le purificateur d'air est couvert par une garantie limitée de 3 ans (1 an de garantie standard et 2 années supplémentaires après enregistrement).

Informations réglementaires

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque ! Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être constaté en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux normes CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences; (2) Il doit tolérer toute interférence, y compris celles qui pourraient nuire à son bon fonctionnement.

Informations sur l'exposition RF FCC/ISED : Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 8 pouces (20 cm) entre l'appareil et votre corps.

Blueair

www.blueair.com

Blueair Inc.
200 N LaSalle St. Suite 2800
Chicago, IL 606001
USA

