User manual

Blueair

Scan for support.

Blue Pure
211i Max

Safety information

EN

Product name	Model number
Blue Pure 211i Max / Stockholm Fog	3613111100
Blue Pure 211i Max / Coastal Beige	3613111100
Blue Pure 211i Max / Midnight Blue	3613111100

The energy efficiency of this ENERGY STAR certified model is based on the Integrated Energy Factor (IEF), a ratio between the model's PM2.5 CADR and its energy consumption, in terms of CADR/Watt.

Blue Pure 211i Max air purifier is electrical appliance for indoor use only. Take the necessary precautions to reduce the risk of fire, electric shock or injury.

WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK – These servicing instructions are for use by qualified personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Supervise children to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Always disconnect the appliance from the power supply before maintenance.
- Service must be done by the manufacturer, service agent or similarly qualified personnel using only original Blueair spare parts.
- Ensure that the power cable and the power plug are not at risk of getting damaged. To avoid hazard, a damaged power cable must always be replaced by the manufacturer, service agent or similarly qualified person.
- If the appliance is damaged or malfunctions, turn it off, disconnect it from the power supply and contact Blueair.

- The power plug must be firmly inserted in the power socket.
- To reduce the risk of electric shock, this equipment has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact qualified personnel to install the proper outlet. Do not alter the plug in any way.
- When disconnecting the unit from the power supply, do not pull on the power cord, pull on the power plug.
- Use the power cable provided with your Blueair air purifier to plug directly and firmly into an appropriate, electrical outlet.
- Do not use an extension cord or a power strip. Refer to the rating label on your appliance.
- Do not alter the power plug in any way. If the plug does not fit into the outlet, contact qualified personnel to install the proper outlet.
- Do not use the included power cord for anything else but the appliance.
- Do not allow objects to enter or block the air inlets and air outlets as this can cause electric shock or damage the appliance.
- Do not place any objects on top of or directly against the appliance.
- Do not sit on, stand, climb onto or hang from the appliance.
- Keep the appliance, including the power cable, at a safe distance from heated surfaces and open fire.
- Keep the appliance and power plug away from water and other liquids.
- Keep the appliance and power plug away from chemicals such as pesticides and deodorants.
- Place the air purifier on the floor or a stable surface to prevent tipping.
- Do not use the appliance outdoors or in wet environments such as bathrooms, laundry rooms or pool areas.
- Always turn off and disconnect the appliance from the power supply before moving the unit, changing filters, cleaning or carrying out maintenance procedures.

- Never clean with gasoline, chemical solvents or corrosive materials as these agents may damage the air purifier.
- Do not wash the main filter, it's not washable or reusable.
- Wipe the top of the air purifier with a soft, clean cloth.
- Clean and check the power cable and power plug for wear or damages.
- Clean the pre-filters by washing in the washing machine or vacuum on low setting with a soft brush attachment (not included).
- This product complies with the maximum allowable concentration of ozone of 0.050 parts per million by volume (ppmv) in a 24-hour period.
- Do not allow foreign objects to enter the air inlets or air outlets. This may cause electric shock or damage the air purifier.

Regulatory information

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC/ISED RF Exposure Information: This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

Product map

- A User interface
- B Air outlet
- C Air quality indicator (AQI)
- D Fan motor
- E Noise shield
- F Particle & carbon filter
- G Washable fabric pre-filter



Air quality status

The air purifier has a particle sensor to measure the fine particles (PM 1, PM 2.5 and PM 10) levels. The LED indicator displays air quality status in 5 colors from excellent (blue) to very polluted (red).



*For component illustration only. Device color and filter style may vary.

Getting started

Buttons

1. ON/Standby
2. Night mode (lowest speed setting)
3. Fan speed (0-1-2-3-4)
4. Auto mode
5. Toggle button

Indicators

6. Filter replacement
7. PM display
8. Wi-Fi



Auto mode

Automatically adjusts the fan speed based on your indoor PM levels to ensure optimal air quality. Recommended setting.

Night mode

Lowest fan speed and dimmed lights.

Fan speeds 0-1-2-3-4

Fan speed levels which you can manually set by pressing the Fan Speed button on the interface or adjust via Blueair app.

How to use tips

Change brightness

Press the Fan Speed button and On/Standby button at the same time. Hold for three seconds.

Then, keep holding your finger on the On/Standby button and tap the Fan Speed button with the other finger to adjust brightness.

If the brightness is on the lowest level, then it will increase by one level. If the brightness is on the highest level, then it will decrease by one level.

Step 1



Step 2



Wi-Fi Pairing

If you want to connect your air purifier, hold Auto button for 5 seconds until Wi-Fi LED starts blinking. Then follow the instructions in the "Connect to the Blueair App" section.
If you choose not to connect the product, the Wi-Fi can be turned off. Press and hold the Auto button for 15 seconds and then release. The Wi-Fi will be turned off.



5 seconds

Factory reset

Extra long press On/Standby button for about 15 seconds (until all the LEDs of the interface light up for the second time and blink four times). Then release.

After factory reset, the air purifier restarts with default configuration and will go into Standby mode.



15 seconds

Enable/disable Child lock

To enable or disable Child lock, long press On/Standby button for 5 seconds (until all the LEDs of the interface light up and blink once). Then release.

When Child lock is enabled, the air purifier will continue to operate but all lights will flash twice when any button is pressed.

The device can be put into standby by pressing the On/Standby button twice when Child lock is enabled.



5 seconds

Filter reset

Extra long press Fan Speed button for about 15 seconds (until all the LEDs of the interface light up). Then release.

After replacing the filter, it is required to manually conduct filter reset on the appliance. If done correctly, the red filter replacement indicator will blink three times and then disappear.

Conduct filter reset on the appliance or go to Blueair app.



15 seconds

Connect to the Blueair app

Connecting to the Blueair app allows you to control the air purifier remotely and monitor filter usage. The app offers additional functions to the air purifier.

Step 1
Download the Blueair app from the App Store or Google Play.

Step 2
Open the app. Create or sign into your Blueair account.

Step 3
Click on + Add device and follow the instructions in the app.

First time connection tips

Make sure to turn on your air purifier. Press and hold the Auto button for 5 seconds to prepare the device for pairing. Once the Wi-Fi indicator is blinking, it is ready to be paired with your app.



Bluetooth is required for first time pairing. Turn your phone's bluetooth on and keep your phone within 3ft of the air purifier for initial pairing.



Keep your air purifier within 15 feet of your Wi-Fi router to maintain optimal connection.



Make sure you are using a visible Wi-Fi network that is not hidden.
VPN (Virtual Private Network) should be deactivated while using the Blueair App.



This air purifier can only connect to 2.4 GHz Wi-Fi. If you are using a dual-band Wi-Fi router, make sure to select 2.4GHz.





Maintenance information

Important! Turn the air purifier off and disconnect the air purifier from the power supply before maintenance.

Filter replacement



When your air purifier's indicator light turns red, it's time to change the main filter. This will occur up to 9 months of operation, depending on usage and your air quality conditions. Easily order Blueair filters from www.blueair.com or directly tap your phone on the blue sticker on the noise shield for new filters.

NOTE : An upgraded, wrap-around filter design is being introduced to make replacement easier and more intuitive. During this transition period, either pull-up filter or the new wrap around filter may be included, and both are fully compatible with the unit.



Pull-over filter



New wrap-around filter

Maintenance information

Changing your filter (pull-over style)

Step 1

Turn off the air purifier and unplug it. Rotate the top counter-clockwise to unlock, then lift up to remove it.



Step 2

Remove the fabric pre-filter and the noise shield.



Step 3

Use the filter handles to pull out the old filter and replace with new. Make sure to remove plastic wrapping before inserting the new filter in the appliance.



Step 4

Place the noise shield back on top of the filter. Pull back the the fabric pre-filter over the filter and the noise shield. (Please ensure that the leather tag is on the upper side of the fabric pre-filter.)



Step 5

Twist the top back on and plug in the air purifier.



Step 6

Important! Turn the air purifier back on and reset the filter indicator by pressing down the Fan Speed button for 15 seconds. (until all the LEDs of the interface light up for the second time and blink once). Then release.



Maintenance Information

Changing your filter (wrap-around style)

Step 1

Turn off the air purifier and unplug it. Rotate the top counter-clockwise to unlock, then lift up to remove it.



Step 2

Remove the fabric pre-filter.



Step 3

Remove your old filters.Wrap the new filter around the purifier body and connect it. Ensure the correct side is facing up, as indicated by the arrow on the filter.



Step 4

Pull back the fabric pre-filter over the filter. (Please ensure that the leather tag is on the upper side of the fabric pre-filter).



Step 5

Twist the top back on and plug in the air purifier.



Step 6

Important! Turn the air purifier back on and reset the filter indicator by pressing down the Fan Speed button for 15 seconds. (until all the LEDs of the interface light up for the second time and blink once). Then release.



For detailed instruction, please go to : https://vimeo.com/809781049?fl=pl&fe=cm

Maintenance Information

Cleaning your washable pre-filter

Clean your pre-filter regularly when you see dust or dirt. Vacuum the exterior of the fabric with a soft brush attachment. If the pre-filter requires a deeper clean, wash according to the instructions on the pre-filter's label. Hang to dry.

Step 1

Turn the air purifier off and unplug it. Rotate the top counter-clockwise to unlock and remove it.



Step 2

Remove the fabric pre-filter from the noise shield and main filter.



Step 3

Wash according to instructions on the fabric pre-filter's label.



Step 4

Pull the clean pre-filter back over the noise shield and main filter.



Step 5

Please ensure that the leather tab of the pre-filter is on the upper part.



Step 6

Push the top cylinder down, rotate it clockwise to lock it.



Disposal and recycling

This air purifier should be recycled as electronic waste. If you have any questions regarding the disposal of this air purifier, please contact your local waste management for best way to recycle.

Troubleshooting

Issue	Potential Cause	Try this
There is a red hash tag on my air purifier's panel.	It is time to change the main filter.	1. Change filter according to the instructions in this guide. 2. Reset the filter life timer: press down the fan speed button until the red light disappears (15 seconds).
My air purifier is making too much noise.	Air purifiers that are set on a high-speed level produce more noise because they function at faster rates.	Set a lower fan speed. The air purifier should be quieter.
	The plastic sealing is still on the filter.	1. Remove the main filter according to the instructions in this guide. 2. Make sure that the plastic cover is removed from the filter.
	If the main filter or pre-filter are clogged or dirty, the engine might not get sufficient airflow, which may result in increased noise levels.	Unplug your air purifier and vacuum the air purifier and its fabric pre-filter from the outside with a soft brush attachment. Clean the fabric pre-filter in the washing machine. Replace the main filter when your filter indicator turns red.
I cannot connect my air purifier.	The air purifier is too far from your phone and router during the set up.	1. Ensure that your phone, air purifier and Wi-Fi router are in the same room and in close distance during initial set up (follow the app for exact distance instructions). Once you have successfully paired your air purifier you can place it at your desired location. 2. Make sure that your air purifier is plugged in and powered on.
	The Blueair App is not up to date.	Open your App Store in your phone and ensure you have the latest Blueair app version.
	The router is not on or has no connection. The router is not using a standard connection.	Ensure the following before trying to connect your product again: 1. Internet is currently running. 2. You are using a 2.4Ghz network. 3. Deactivate VPN.
	Bluetooth is deactivated.	Ensure Bluetooth is enabled in your smartphone's settings.
My air purifier has lost connection.	Temporary Wi-Fi disturbances. New Wi-Fi settings or router.	If your air purifier does not re-connect by itself after a few minutes: 1. Open the Blueair app. 2. Select your air purifier and go to Product Settings. 3. Delete the air purifier. 4. Go back to the home screen and select "Connect Product". Follow the connection instructions on the product.
My indoor air quality is not improving.	Indoor air quality is polluted. Air quality sensors are dusty and showing incorrect levels.	1.Disconnect the power cable from the wall outlet and wait approximately 30 seconds. 2. Make sure that there are no objects or dust around the air quality sensors at the back of the air purifier. 3. Reconnect the power cable. 4. Press the power button. If the air quality does not improve with the use of the air purifier and with ventilation, please contact us.

For more information and troubleshooting tips, please check the Support page on **www.blueair.com**

Consignes de sécurité

FR

Nom du produit	Numéro de modèle
Blue Pure 211i Max / Brouillard Stockholm	3613111100
Blue Pure 211i Max / Beige côtier	3613111100
Blue Pure 211i Max / Bleu nuit	3613111100

L'efficacité énergétique de ce modèle certifié ENERGY STAR est basée sur le facteur énergétique intégré (IEF), un ratio entre le CADR PM2.5 du modèle et sa consommation d'énergie, exprimé en CADR/Watt.

Le purificateur d'air Blue Pure 211i Max est un appareil électrique destiné à une utilisation intérieure uniquement. Prendre les précautions nécessaires pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE – Ces instructions d'entretien sont destinées uniquement au personnel qualifié. Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas effectuer d'entretien autre que celui indiqué dans le mode d'emploi à moins d'être qualifié pour le faire.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes, y compris des enfants, ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
- Toujours débrancher l'appareil de l'alimentation électrique avant tout entretien.
- Toute intervention doit être effectuée par le fabricant, un agent de service ou du personnel qualifié similaire, en utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine Blueair.
- S'assurer que le câble d'alimentation et la fiche ne risquent pas d'être endommagés. Afin d'éviter tout danger, un câble endommagé doit toujours être remplacé par le fabricant, un agent de service ou une personne qualifiée similaire.
- Si l'appareil est endommagé ou présente un dysfonctionnement, l'éteindre, le débrancher et contacter Blueair.

- La fiche d'alimentation doit être fermement insérée dans la prise.
- Afin de réduire le risque de choc électrique, cet appareil est équipé d'une fiche polarisée dont une broche est plus large que l'autre. Cette fiche ne peut être insérée que dans un seul sens dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement, l'inverser.
- Si elle ne s'insère toujours pas, contacter un personnel qualifié pour installer une prise appropriée. Ne modifier la fiche en aucun cas.
- Lors du débranchement, ne pas tirer sur le câble d'alimentation, mais sur la fiche.
- Utiliser le câble d'alimentation fourni avec le purificateur d'air Blueair et le brancher directement et solidement dans une prise appropriée.
- Ne pas utiliser de rallonge ni de multiprise. Se référer à l'étiquette signalétique de l'appareil.
- Ne modifier la fiche d'alimentation en aucun cas. Si elle ne s'insère pas dans la prise, contacter un personnel qualifié pour installer une prise appropriée.
- Ne pas utiliser le câble d'alimentation fourni pour autre chose que cet appareil.
- Ne pas laisser d'objets pénétrer dans les entrées ou sorties d'air ni les obstruer, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou endommager l'appareil.
- Ne pas placer d'objets sur ou directement contre l'appareil.
- Ne pas s'asseoir sur l'appareil, ne pas s'y tenir debout, ne pas y grimper ni s'y suspendre.
- Garder l'appareil, y compris le câble d'alimentation, à une distance sécuritaire des surfaces chaudes et des flammes nues.
- Garder l'appareil et la fiche d'alimentation à l'écart de l'eau et d'autres liquides.
- Garder l'appareil et la fiche d'alimentation à l'écart des produits chimiques tels que les pesticides et les désodorisants.
- Placer le purificateur d'air sur le sol ou sur une surface stable pour éviter tout basculement.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ni dans des environnements humides tels que les salles de bain, buanderies ou zones de piscine.
- Toujours éteindre et débrancher l'appareil avant de le déplacer, de changer les filtres, de le nettoyer ou d'effectuer un entretien.
- Ne jamais nettoyer avec de l'essence, des solvants chimiques ou des matériaux corrosifs, car ils peuvent endommager le purificateur d'air.
- N'introduisez pas d'objets étrangers dans les entrées ou les sorties d'air.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou endommager le purificateur d'air.
- Ne nettoyez jamais avec de l'essence, des solvants chimiques ou des matériaux corrosifs, car ces agents peuvent endommager le purificateur d'air.
- Ne lavez pas le filtre principal, il n'est ni lavable ni réutilisable.
- Essuyez le dessus du purificateur d'air avec un chiffon doux et propre.
- Nettoyez et vérifiez le câble d'alimentation et la prise pour détecter toute usure ou tout dommage.
- Nettoyez les préfiltres en les lavant en machine ou en les aspirant à faible puissance avec un embout brosse douce (non inclus).
- Ce produit est conforme à la concentration maximale admissible d'ozone de 0,050 partie par million en volume (ppmv) sur une période de 24 heures.
- Ne laissez aucun objet étranger pénétrer dans les entrées ou sorties d'air. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou endommager le purificateur d'air.

Information sur l'entretien

- Ne pas introduire de corps étrangers dans les entrées ou sorties d'air, cela peut entraîner une électrocution ou endommager le purificateur d'air.
- Ne jamais nettoyer à l'essence, aux solvants chimiques ou aux produits corrosifs, ces substances risquent d'endommager l'appareil.
- Ne pas laver le filtre principal : il n'est ni lavable ni réutilisable.
- Essuyer le dessus du purificateur d'air avec un chiffon doux et propre.
- Nettoyer et inspecter le cordon d'alimentation et la fiche pour détecter l'usure ou les dommages.
- Nettoyer les préfiltres soit en machine à laver, soit à l'aspirateur à basse puissance avec une brosse souple (non fournie).

Informations réglementaires

AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à l'utiliser.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le détaillant ou un technicien radio/télé expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Informations sur l'exposition RF FCC/ISED : Cet équipement doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Schéma du produit

- A Interface utilisateur
- B Sortie d’air
- C Indicateur de qualité de l’air (AQI)
- D Moteur du ventilateur
- E Écran antibruit
- F Filtre à particules et au carbone
- G Préfiltre en tissu lavable



État de la qualité de l’air

Le purificateur d’air est équipé d’un capteur de particules qui mesure les niveaux de particules fines (PM 1, PM 2,5 et PM 10). L’indicateur LED affiche l’état de la qualité de l’air en 5 couleurs, allant d’excellent (bleu) à très pollué (rouge).



*Illustration des composants à titre indicatif seulement. La couleur de l’appareil et le type de filtre peuvent varier.

Mise en route

Boutons

1. Marche/Veille
2. Mode nuit (réglage de vitesse le plus bas)
3. Vitesse du ventilateur (0–1–2–3–4)
4. Mode automatique
5. Bouton bascule

Indicateurs

6. Remplacement du filtre
7. Affichage PM
8. Wi-Fi



Mode automatique

Ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction des niveaux de PM intérieurs afin d'assurer une qualité d'air optimale. Réglage recommandé.

Mode nuit

Vitesse de ventilation minimale et éclairage atténué.

Vitesses du ventilateur 0–1–2–3–4

Niveaux de vitesse du ventilateur pouvant être réglés manuellement en appuyant sur le bouton de vitesse du ventilateur sur l'interface ou ajustés via l'application Blueair.

Conseils d'utilisation

Régler la luminosité

Appuyer simultanément sur le bouton de vitesse du ventilateur et le bouton Marche/Veille. Maintenir pendant trois secondes.

Maintenir ensuite le doigt sur le bouton Marche/Veille et appuyer sur le bouton de vitesse du ventilateur avec l'autre doigt pour ajuster la luminosité.

Si la luminosité est au niveau le plus bas, elle augmentera d'un niveau. Si elle est au niveau le plus élevé, elle diminuera d'un niveau.

L'appairage Wi-Fi

Si vous souhaitez connecter votre purificateur d'air, maintenez le bouton Auto enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi commence à clignoter. Suivez ensuite les instructions dans la section "Se connecter à l'application Blueair".Si vous choisissez de ne pas connecter le produit, le Wi-Fi peut être désactivé. Maintenez le bouton Auto enfoncé pendant 15 secondes, puis relâchez-le. Le Wi-Fi sera désactivé.

Réinitialisation d'usine

Maintenir le bouton Marche/Veille enfoncé pendant environ 15 secondes (jusqu'à ce que tous les voyants de l'interface s'allument une deuxième fois et clignotent quatre fois). Puis relâcher.

Après une réinitialisation d'usine, le purificateur d'air redémarre avec la configuration par défaut et passe en mode veille.

Étape 1



Étape 2





5 secondes



15 secondes

Activer/désactiver le verrouillage enfant

Pour activer ou désactiver le verrouillage enfant, maintenir le bouton Marche/Veille enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que tous les voyants de l'interface s'allument et clignotent une fois. Puis relâcher.



5 secondes

Lorsque le verrouillage enfant est activé, le purificateur d'air continue de fonctionner, mais tous les voyants clignotent deux fois lorsqu'un bouton est pressé.

L'appareil peut être mis en veille en appuyant deux fois sur le bouton Marche/Veille lorsque le verrouillage enfant est activé.

Réinitialisation du filtre

Maintenir le bouton de vitesse du ventilateur enfoncé pendant environ 15 secondes jusqu'à ce que tous les voyants de l'interface s'allument. Puis relâcher.



15 secondes

Après le remplacement du filtre, il est nécessaire d'effectuer manuellement la réinitialisation du filtre sur l'appareil ou via l'application Blueair. Si l'opération est effectuée correctement, l'indicateur rouge de remplacement du filtre clignotera trois fois puis disparaîtra.

Connecter à l’application Blueair

La connexion à l’application Blueair permet de contrôler le purificateur d’air à distance et de surveiller l’utilisation du filtre. L’application offre des fonctionnalités supplémentaires pour le purificateur d’air.

Étape 1

Télécharger l’application Blueair depuis l’App Store ou Google Play.

Étape 2

Ouvrir l’application. Créer un compte Blueair ou s’y connecter.

Étape 3

Appuyer sur + Ajouter un appareil et suivre les instructions dans l’application.

Conseils pour la première connexion

Assurez-vous d’allumer votre purificateur d’air. Maintenez le bouton Auto enfoncé pendant 5 secondes pour préparer l’appareil à l’appairage. Une fois que l’indicateur Wi-Fi clignote, il est prêt à être appairé avec votre application.



Le Bluetooth est requis pour le premier appairage. Activer le Bluetooth du téléphone et le garder à moins de 1 mètre du purificateur d’air lors de l’appairage initial.



Garder le purificateur d’air à moins de 4,5 mètres du routeur Wi-Fi afin de maintenir une connexion optimale.



S’assurer d’utiliser un réseau Wi-Fi visible et non masqué. Le VPN (réseau privé virtuel) doit être désactivé lors de l’utilisation de l’application Blueair.



Ce purificateur d’air peut uniquement se connecter à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. En cas d’utilisation d’un routeur double bande, s’assurer de sélectionner le 2,4 GHz.





Informations d’entretien

Important ! Éteindre le purificateur d’air et le débrancher de l’alimentation électrique avant tout entretien.

Remplacement du filtre



Lorsque le voyant du purificateur d’air devient rouge, il est temps de remplacer le filtre principal. Cela se produit généralement après jusqu’à 9 mois d’utilisation, selon l’usage et la qualité de l’air. Commander facilement des filtres Blueair sur www.blueair.com ou en approchant directement le téléphone de l’autocollant bleu situé sur l’écran antibruit pour obtenir de nouveaux filtres.

REMARQUE : Un nouveau design de filtre enveloppant est introduit afin de rendre le remplacement plus facile et intuitif. Pendant cette période de transition, un filtre à extraction verticale ou le nouveau filtre enveloppant peut être inclus, et les deux sont entièrement compatibles avec l’appareil.



Cartouche filtrante à enfiler



Nouveau filtre enveloppant

Informations d’entretien

Remplacement du filtre (modèle à enfiler)

Étape 1

Éteindre le purificateur d’air et le débrancher. Tourner la partie supérieure dans le sens antihoraire pour la déverrouiller, puis la soulever pour la retirer.



Étape 2

Retirer le préfiltre en tissu et l’écran antibruit.



Étape 3

Utiliser les poignées du filtre pour retirer l’ancien filtre et le remplacer par un nouveau. S’assurer de retirer l’emballage plastique avant d’insérer le nouveau filtre dans l’appareil.



Étape 4

Remettre l’écran antibruit sur le filtre. Remonter le préfiltre en tissu par-dessus le filtre et l’écran antibruit. (S’assurer que la languette en cuir se trouve sur la partie supérieure du préfiltre en tissu.)



Étape 5

Revisser la partie supérieure et brancher le purificateur d’air.



Étape 6

Important ! Rallumer le purificateur d’air et réinitialiser l’indicateur de filtre en maintenant le bouton de vitesse du ventilateur enfoncé pendant 15 secondes (jusqu’à ce que tous les voyants de l’interface s’allument une deuxième fois et clignotent une fois). Puis relâcher.



Informations d'entretien

Remplacement du filtre (modèle enveloppant)

Étape 1

Éteindre le purificateur d'air et le débrancher. Tourner la partie supérieure dans le sens antihoraire pour la déverrouiller, puis la soulever pour la retirer.



Étape 2

Retirez le préfiltre en tissu.



Étape 3

Retirer l'ancien filtre de l'appareil. Enroulez le nouveau filtre autour du corps du purificateur et fixez-le. Assurez-vous que le bon côté est orienté vers le haut, comme indiqué par la flèche sur le filtre.



Étape 4

Remontez le préfiltre en tissu sur le filtre. (Veuillez vous assurer que l'étiquette en cuir se trouve sur la partie supérieure du préfiltre en tissu.)



Étape 5

Revisser la partie supérieure et brancher le purificateur d'air.



Étape 6

Important ! Rallumer le purificateur d'air et réinitialiser l'indicateur de filtre en maintenant le bouton de vitesse du ventilateur enfoncé pendant 15 secondes (jusqu'à ce que tous les voyants de l'interface s'allument une deuxième fois et clignotent une fois). Puis relâcher.



Pour obtenir des instructions détaillées, veuillez consulter le site : https://vimeo.com/809781049?fl=pl&fe=cm

Informations d’entretien

Nettoyage du préfiltre lavable

Nettoyer régulièrement le préfiltre dès que de la poussière ou des saletés sont visibles. Passer l’aspirateur sur l’extérieur du tissu avec une brosse douce. Si un nettoyage en profondeur est nécessaire, laver selon les instructions figurant sur l’étiquette du préfiltre. Laisser sécher à l’air libre.

Étape 1

Éteindre le purificateur d’air et le débrancher. Tourner la partie supérieure dans le sens antihoraire pour la déverrouiller et la retirer.



Étape 2

Retirer le préfiltre en tissu de l’écran antibruit et du filtre principal.



Étape 3

Laver selon les instructions figurant sur l’étiquette du préfiltre en tissu.



Étape 4

Remettre le préfiltre propre par-dessus l’écran antibruit et le filtre principal.



Étape 5

S’assurer que la languette en cuir du préfiltre est positionnée sur la partie supérieure.



Étape 6

Abaisser le cylindre supérieur, puis le tourner dans le sens horaire pour le verrouiller.



Mise au rebut et recyclage

Ce purificateur d’air doit être recyclé comme un déchet électronique. Pour toute question concernant sa mise au rebut, contacter le service local de gestion des déchets afin de connaître la meilleure méthode de recyclage.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Un voyant rouge apparaît sur le panneau du purificateur d'air.	Il est temps de remplacer le filtre principal.	1. Remplacer le filtre conformément aux instructions de ce guide. 2. Réinitialiser le minuteur de durée de vie du filtre : maintenir le bouton de vitesse du ventilateur enfoncé jusqu'à ce que le voyant rouge disparaisse (15 secondes).
Mon purificateur d'air fait trop de bruit.	Les purificateurs d'air réglés sur une vitesse élevée produisent davantage de bruit car ils fonctionnent plus rapidement.	Régler une vitesse du ventilateur plus basse. Le purificateur d'air devrait être plus silencieux.
	Le film plastique est encore présent sur le filtre.	1. Retirer le filtre principal conformément aux instructions de ce guide. 2. S'assurer que l'emballage plastique a été retiré du filtre.
	Si le filtre principal ou le préfiltre sont obstrués ou sales, le moteur peut ne pas recevoir un flux d'air suffisant, ce qui peut entraîner une augmentation du bruit.	Débrancher le purificateur d'air et passer l'aspirateur sur l'extérieur de l'appareil et sur le préfiltre en tissu à l'aide d'une brosse douce. Laver le préfiltre en tissu à la machine. Remplacer le filtre principal lorsque l'indicateur de filtre devient rouge.
Impossible de connecter mon purificateur d'air.	Le purificateur d'air est trop éloigné du téléphone et du routeur lors de la configuration.	1. S'assurer que le téléphone, le purificateur d'air et le routeur Wi-Fi se trouvent dans la même pièce et à proximité lors de la configuration initiale (suivre les instructions de l'application pour la distance exacte). Une fois l'appareil appairé, il peut être placé à l'endroit souhaité. 2. S'assurer que le purificateur d'air est branché et allumé.
	L'application Blueair n'est pas à jour.	Ouvrir l'App Store sur le téléphone et vérifier que la dernière version de l'application Blueair est installée.
	Le routeur n'est pas allumé ou n'a pas de connexion. Le routeur n'utilise pas une connexion standard.	S'assurer des éléments suivants avant de tenter de reconnecter le produit : 1. La connexion Internet fonctionne. 2. Utiliser un réseau 2,4 GHz. 3. Désactiver le VPN.
	Le Bluetooth est désactivé.	S'assurer que le Bluetooth est activé dans les paramètres du téléphone.
Mon purificateur d'air a perdu la connexion.	Perturbations Wi-Fi temporaires. Nouveaux paramètres Wi-Fi ou nouveau routeur.	Si le purificateur d'air ne se reconnecte pas automatiquement après quelques minutes : 1. Ouvrir l'application Blueair. 2. Sélectionner le purificateur d'air et accéder aux paramètres du produit. 3. Supprimer le purificateur d'air. 4. Revenir à l'écran d'accueil et sélectionner " Connecter un produit ".Suivre les instructions de connexion affichées.
La qualité de l'air intérieur ne s'améliore pas.	La qualité de l'air intérieur est polluée. Les capteurs de qualité de l'air sont poussiéreux et affichent des valeurs incorrectes.	1. Débrancher le câble d'alimentation de la prise murale et attendre environ 30 secondes. 2. S'assurer qu'aucun objet ni poussière ne se trouve autour des capteurs de qualité de l'air à l'arrière de l'appareil. 3. Rebrancher le câble d'alimentation. 4. Appuyer sur le bouton d'alimentation. Si la qualité de l'air ne s'améliore pas malgré l'utilisation du purificateur et l'aération, veuillez nous contacter.

Pour plus d'informations et de conseils de dépannage, consulter la page Support sur **www.blueair.com**

Blueair

www.blueair.com

Blueair Inc.
200 N LaSalle St,
Suite 2800
Chicago, IL 60601 USA

