User manual

Blueair

SCAN FOR SUPPORT



Humidifier
H35i

Table of Contents

Table of Contents

Safety Information	**3**
Regulatory Information	**5**
Product Map	**6**
Control Panel	**7**
Control and Display	**8**
Connect to the Blueair app	**10**
How to Use Tips	**11**
Maintenance Information	**12**
Troubleshooting	**14**

Read and save these instructions.

Blueair Humidifier is an electrical appliance for indoor use only. Take the necessary precautions to reduce the risk of fire, electric shock, or injury.

WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK – These servicing instructions are for use by qualified personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Safety Information

Product name	Model number
Blueair Humidifier	3531911000

- To reduce the risk of fire, electric shock, or injury, only use manufacturer-recommended replacement parts.
- Supervise children to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.
- Always disconnect the appliance from the power supply before maintenance.
- If your Blueair appliance is found to be defective, we will replace it with the same or a similar model at no cost, per the warranty terms. Please use caution attempting repairs yourself, as this presents the danger of electrical shock or injury.
- Ensure the power cord and plug are not at risk of getting damaged. To avoid hazard, damaged power cords or plugs must be replaced by the manufacturer.
- If the appliance is damaged or malfunctions, turn it off, disconnect it from the power supply and contact Blueair.
- The power plug must be firmly inserted in the power outlet.
- Overfilling or cleaning the product without unplugging it may cause electric shock.
- Do not run the cord under carpeting, furniture, or appliances, or cover it with rugs. Keep the cord away from traffic areas to prevent tripping.
- Do not use dishwasher except for dishwasher safe* water tank.(*Based on life test of 50-90 minute cycles at min. 158°F (70°C) , using leading detergent)

- To reduce the risk of electric shock, this equipment has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug fits in a polarized outlet only one way. If it doesn't fit, reverse the plug. If it still doesn't fit, contact qualified personnel to install the proper outlet. Do not alter the plug.
- When unplugging the unit, pull on the adapter, not the power cord.
- Use the provided adapter to plug the humidifier directly and firmly into an appropriate electrical outlet. If the plug does not fit, do not alter the adapter in any way. Contact qualified personnel to install the correct outlet.
- Do not use an extension cord with this appliance.
- Do not use the included adapter for anything else but the appliance.
- Do not allow objects to enter or block the evaporative outlet as this can cause electric shock or damage the appliance.
- Do not place any objects on top of or directly against the appliance.
- Do not sit on, stand, climb onto, or hang from the appliance.
- Keep the appliance, including the adapter, at a safe distance from heated surfaces and open fire.
- When plugged in, keep the appliance away from standing water such as bathtubs and ensure the area around the appliance is dry before plugging in the appliance.
- Keep the appliance and adapter away from chemicals such as pesticides and deodorants.
- Place the humidifier on the floor or a stable surface to prevent tipping.
- Do not use the appliance outdoors.
- Always turn off and unplug the appliance before moving it, refilling water, cleaning, or performing maintenance.
- Never clean with gasoline, chemical solvents, or corrosive materials as these agents may damage the humidifier.
- Only fill the water tank with clean water, do not use any other liquids.

WARNING: Skin or eye damage may result from directly viewing the light produced by the UV lamp located inside the pump of this apparatus.

Regulatory Information

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC/ISED RF Exposure Information: This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

Product Map

- A User Interface
- B Evaporative Outlet / Water Tank Fill Inlet
- C Upper Body
- D Wick Filter
- E Reusable Filter Frame
- F Replaceable Wick Filter
- G Reusable Filter Cage Base
- H Three Pin Connector
- I Water Pump Module
- J Water Pump Sponge Filter
- K Water Tank



Control Panel



Control and Display



Turn On/Standby Button

Press to turn the humidifier on/ standby.



Auto Dry Mode Indicator

Turns on when Auto Dry Mode is running. Auto Dry mode keeps using the fan to keep air circulating to dry out the filter wick in order to avoid dampness. Auto Dry mode cycle is 2 hours.

Note: When turned on, Auto Dry Mode will activate for 2 hours. There is a 5-minute delay before Auto Dry Mode is activated. You can exit Auto Dry Mode or disable this feature in the app if desired. For best hygiene and user experience we recommended leaving this feature activated.



Wi-Fi Indicator

To enable WiFi pairing long press the “Auto Mode button” for 5 seconds.



Low Water Indicator

Lights up when the water in the tank is low. See refilling instructions (p.13).

Lights up when the humidifier top is removed.

When the water level is low, the Fan Speed, Auto and Night Mode buttons will blink when tapped as a reminder to refill the water.



Filter Reset Indicator

Turns on when the filter wick needs to be replaced.

Reminder! After replacing with a new filter wick you will need to reset its status on the device.
Press fan button for 15 second and the filter icon will blink and turn off.



Humidity Percentage

Shows real-time humidity level readings.



Auto Mode

Tap Auto Mode to enter function. When set on Auto Mode, your humidifier will automatically adjust humidification power to meet your target humidity level.

Set your target humidity level by tapping the Auto Mode button multiple times to choose between 30%, 40%, 50%, 60%, 70% or 80%. (Default is set to 50%).

You can also set Auto Mode or your target humidity level on the Blueair app.



Fan Speed

Tap to choose your humidification rate:



Low



Medium



High



Display Lock

Turns on when Display Lock is activated. Locks all buttons on the interface. To activate/deactivate long press for 5 seconds.

Interface will blink when any other button is tapped to indicate that Display Lock is on.



Night Mode

Tap to turn Night Mode on.

Night Mode turns humidifier to a custom fan speed with the quietest operation and dims the display to a low light level. You can also turn off the display completely in the Blueair app.

Connect to the Blueair app

Connecting to the Blueair app allows you to control the humidifier remotely and monitor humidity levels. The app offers enhanced functions and features.

Step 1

Download the Blueair app from the App Store or Google Play.

Step 2

Open the app. Create or sign into your Blueair account.

Step 3

Click on **Connect Product** and select **Humidifier**. Follow the instructions to complete app pairing.

First time connection tips

Make sure to turn on your humidifier. Once the Wi-Fi indicator is blinking, it is ready to be paired with your app.



Bluetooth is required for first time pairing. Turn your phone's Bluetooth on and keep your phone within 3ft of the humidifier for initial pairing.



Keep your humidifier within 15 feet of your Wi-Fi router to maintain optimal connection.



Make sure you are using a visible Wi-Fi network that is not hidden.
VPN (Virtual Private Network) should be deactivated while using the Blueair App.



This humidifier can only connect to 2.4 GHz Wi-Fi.
If you are using a dual-band Wi-Fi router, make sure to select 2.4GHz.



Blueair

SCAN FOR APP

How to Use Tips

Adjust Interface Brightness

Press the Fan Speed button and On/Standby button simultaneously.

Keep holding the On/Standby button and tap the Fan Speed button to adjust brightness. If the brightness is at the lowest level, it will increase by one level. If it's at the highest level, it will decrease by one level.

You can also adjust the brightness using the Blueair app.

Enable/Disable Wi-Fi Pairing

If you choose not to connect the product, you can disable Wi-Fi by long pressing the Auto Mode button for about 15 seconds and then releasing it.

To reconnect your humidifier to Wi-Fi, hold the Auto Mode button for about 5 seconds until the Wi-Fi LED starts blinking. Then follow the instructions in the "Connect to the Blueair App" section.

Step 1



Step 2





5/15 seconds

Enable/Disable Display Lock



5 seconds

Long press Display Lock button for about 5 seconds (until all the LEDs of the interface light up and blink once). Then release.

When Display lock is enabled, the air purifier will continue to operate but all lights will flash twice when any button is pressed.

The device can be put into standby by pressing the On/Standby button twice when Display lock is enabled.

To unlock, hold down button again for about 5 seconds until the lights flash and buttons are functional again.

Filter Reset



15 seconds

Extra long press the Fan Speed Button for about 15 seconds until LEDs on the interface light up, then release.

Reminder! After replacing the wick filter, it is required to reset the status on the device. If done correctly, the wick filter replacement indicator will blink three times and then disappear.

Factory Reset



15 seconds

Extra long press On/Standby button for about 15 seconds (until all the LEDs of the interface light up and blink four times). Then release.

After factory reset, the humidifier restarts with default configuration will go into Standby mode.

Maintenance Information

Important! Turn the humidifier off and disconnect from the power supply before maintenance.

Changing your wick filter



When your humidifier's indicator light turns red, it's time to change the wick filter.

Step 1

Turn off and unplug. Lift the upper body away from the base.



Step 2

Remove the wick filter assembly that rests on top of the pump and water tank.



Step 3

Remove the wick filter from its assembly by twisting the base clockwise. Dispose of the old wick and replace it with a new one. Then reassemble.



Step 4

Place the wick assembly back into the base, aligning it with the orientation arrows for proper installation.



Step 5

Place the upper body back onto the base, aligning the dots on the front of the top and bottom halves. Plug in.



Step 6

Important! To reset the filter indicator, turn the device back on and long press the Fan Speed button for about 15 seconds until the LEDs light up. Then release.



Pump Sponge Filter Replacement:

To replace, unlatch door on pump and remove sponge filter. Discard and replace at same time as main wick filter. Included with replacement part #111687.

Filling and Refilling

Your Blueair humidifier is safe to use with clean water of your choice, including tap. It is recommended that the water tank be cleaned weekly to ensure proper operation. When your device detects low water, a red **Low Water Indicator** will appear on the display.

Option 1: Top Pour

- Turn off the device. Carefully pour water directly into the **top grill**, avoiding the waterproof display.
- Turn on the device. The Low Water Indicator will turn off automatically once water is sensed.
- The device will resume its previous mode.

Note: If water is added while the device is on please note there may be some water splash and draining sound if the fan is on; this is normal and will subside once refill is complete. **We recommend turning the device off.**



Option 2: Bucket Fill

- Turn off & lift up the top, wick and pump to refill the water tank. Refill the water tank to max fill line.
- Reassemble the device and turn on.
- Once water is automatically detected, the Low Water Indicator will turn off, and the device will resume at fan speed 1.





Cleaning Instructions:

To ensure optimal performance, clean your device weekly. Always disconnect the device from power prior.

- Water Tank: Clean the water tank using a mild deter gent. Water tank is dishwasher safe* but do not put any other parts in the dish washer. Wipe the water tank dry before reassembling. (*Based on life test of 50-90 minute cycles at min. 158°F (70°C) , using leading detergent)
- Wick filter assembly: Soak with mild or acid cleanser. 20g citric acid for every 1L of water for 1 hour. Rinse well under running tap water.
- Water Pump: Dissemble the device and remove the pump. Soak the pump with mild or acidic cleanser. 20g of citric acid for every 1L of water for 30 minutes. Rinse well under running tap water. Rinse sponge inside the pump with water.
- Upper Body: Wipe the body with a soft, dry or damp cloth to remove dust. Do not submerge in water.

Disposal and Recycling

This humidifier should be recycled as electronic waste. If you have any questions regarding the disposal of this humidifier, please contact your local waste management for best way to recycle.

Troubleshooting

Issue	Potential Cause	Try this
There is no visible mist.	This humidifier uses evaporative technology which is mist-free and more hygienic.	
The humidifier has stopped running.	The humidifier has run out of water in the tank.	Check if the "Low Water" icon is turned on and add more water to the tank.
	The humidifier is in Auto Mode and the target humidity level has been reached.	Check interface or app to see if target humidity has been reached. If it has it will go in standby.
	The 3-pin connector between the pump and top are misaligned or unconnected.	Remove top and make sure to align the dot on the top with the dot located on the water tank above max fill line.
The humidity level isn't changing.	Your unit is set to Auto Mode and the target humidity level has been reached.	Increase target humdity level or exit Auto Mode and use manual operation by selecting a fan speed.
The humidifier has turned back on after I turned it off.	5 minutes after turning off or water tank is empty, humidifier enters Auto Dry Mode. See page 8.	Allow the unit to run through Auto Dry Mode cycle to maintain a clean environment. Exit through APP or selecting the off button again.
Visible residue or discolor on the humidifer or wick filter.	The humidifier is safe to use with tap water. Water impurities are captured in the filter so visible residue is normal & shows correct operation.	See maintenance and cleaning instructions on page 13.
I cannot connect my humidifier to Wi-Fi.	The humidifier is too far from your phone and router during the set up.	1. Ensure that your phone, humidifier and Wi-Fi router are in the same room and in close distance during initial set up (follow the app for exact distance instructions). Once you have successfully paired your humidifier you can place it at your desired location. 2. Make sure your humidifier is plugged in and powered on.
	The Blueair App is not up to date.	Open your App Store in your phone and ensure you have the latest Blueair app version.
	The router is not on or has no connection. The router is not using a standard connection.	Ensure the following before trying to connect your product again: 1. Internet is currently running 2. You are using a 2.4GHz network. 3. Deactivate VPN.
	Bluetooth is deactivated.	Ensure Bluetooth is enabled on your phone.
My humidifier has lost connection.	Temporary Wi-Fi disturbances. New Wi-Fi settings or router.	If your humidifier does not re-connect by itself after a few minutes: 1. Open the Blueair app. 2. Select your humidifier and go to Product Settings. 3. Delete the humidifier. 4. Go back to the home screen and select "Connect Product". Follow the connection instructions on the product.

For more information and troubleshooting tips, please check the Support page on **www.blueair.com**

Table des matières

Table des matières

Renseignements sur la sécurité	**16**
Renseignements réglementaires	**18**
Carte des produits	**19**
Panneau de commande	**20**
Contrôle et affichage	**21**
Connectez-vous à l'application Blueair	**23**
Renseignements sur l'entretien	**24**
Comment utiliser les conseils	**25**
Dépannage	**27**

Lisez et enregistrez ces instructions.

L'humidificateur Blueair est un appareil électrique destiné à un usage intérieur seulement. Prenez les précautions nécessaires pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure.

AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE – Ces instructions d'entretien sont destinées uniquement au personnel qualifié. Pour réduire le risque de décharge électrique, n'effectuez aucun entretien autre que celui indiqué dans les instructions d'utilisation, à moins que vous ne soyez en mesure de le faire.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Renseignements sur la sécurité

Nom du produit	Numéro de modèle
Humidificateur Blueair	3531911000

- Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, utiliser uniquement des pièces de rechange recommandées par le fabricant.
- Superviser les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
- Débranchez toujours l'appareil du bloc d'alimentation avant de procéder à l'entretien.
- Si votre appareil Blueair est défectueux, nous le remplacerons par un modèle identique ou similaire sans frais, conformément aux conditions de garantie. Veuillez faire preuve de prudence en essayant de réparer vous-même, car cela présente un risque de choc électrique ou de blessure.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation et la fiche ne risquent pas d'être endommagés.
- Si l'appareil est endommagé ou défectueux, éteignez-le, débranchez-le de l'alimentation et communiquez avec Blueair.
- La fiche d'alimentation doit être fermement insérée dans la prise de courant.
- Un trop-plein ou un nettoyage du produit sans le débrancher peut provoquer une décharge électrique.
- Ne passez pas le cordon sous une moquette, un meuble ou un appareil, et ne le couvrez pas de tapis. Gardez le cordon à l'écart des zones de circulation pour éviter tout trébuchement.
- Pour réduire le risque de choc électrique, cet équipement est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne s'insère que dans une prise polarisée d'une seule façon. S'il ne s'ajuste pas, inversez la fiche. S'il ne convient toujours pas, communiquez avec du personnel qualifié pour installer la prise appropriée. Ne modifiez pas la fiche.
- Lors du débranchement de l'appareil, tirer sur l'adaptateur et non sur le cordon d'alimentation.
- Utilisez l'adaptateur fourni pour brancher l'humidificateur directement et fermement dans une prise électrique appropriée. Si la fiche ne convient pas, ne modifiez pas l'adaptateur de quelque façon que ce soit. Communiquez avec le personnel qualifié pour installer la bonne prise.
- Ne pas utiliser de rallonge avec cet appareil.
- Ne pas utiliser de lave-vaisselle sauf pour le réservoir d'eau résistant au lave-vaisselle* (*Selon un test de durée de vie de 50 à 90 minutes à 70°C (158°F) au minimum , en utilisant un détergent de premier choix).

- N'utilisez pas l'adaptateur inclus pour autre chose que l'appareil.
- Ne laissez pas d'objets entrer ou bloquer la sortie d'évaporation, car cela pourrait causer un choc électrique ou endommager l'appareil.
- Ne placez aucun objet sur l'appareil ou directement contre celui-ci.
- Ne vous asseyez pas sur l'appareil, ne vous tenez pas debout, ne grimpez pas sur l'appareil et ne le suspendez pas.
- Gardez l'appareil, y compris l'adaptateur, à une distance sécuritaire des surfaces chauffées et du feu ouvert.
- Une fois branché, tenir l'appareil loin de l'eau stagnante comme les baignoires et s'assurer que la zone autour de l'appareil est sèche avant de le brancher.
- Gardez l'appareil et l'adaptateur loin des produits chimiques comme les pesticides et les désodorisants.
- Placez l'humidificateur sur le sol ou sur une surface stable pour éviter qu'il ne bascule.
  N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de le déplacer, de remplir d'eau, de le nettoyer ou d'effectuer un entretien.
- Ne nettoyez jamais avec de l'essence, des solvants chimiques ou des matériaux corrosifs, car ces agents peuvent endommager l'humidificateur.
- Ne remplissez le réservoir d'eau qu'avec de l'eau propre, n'utilisez aucun autre liquide.

AVERTISSEMENT : La vision directe de la lumière produite par la lampe UV située à l'intérieur de la pompe de cet appareil peut endommager la peau ou les yeux.

Renseignements réglementaires

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le concessionnaire ou un technicien radio/téléviseur expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Cet appareil contient un ou des transmetteur(s)/récepteur(s) exemptés de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Renseignements sur l'exposition aux RF de la FCC/ISED : Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Carte des produits

- A Interface utilisateur
- B Sortie d'évaporation / Entrée de remplissage du réservoir d'eau
- C Haut du corps
- D Filtre à mèche
- E Cadre de filtre réutilisable
- F Filtre à mèche remplaçable
- G Base de cage de filtre
- H Connecteur à trois broches
- I Module de pompe à eau
- J Filtre éponge de la pompe à eau
- K Réservoir d'eau



Panneau de commande



Contrôle et affichage



Bouton Marche/Veille

Appuyez sur pour mettre l'humidificateur en marche/en veille.



Indicateur de mode sec

S'allume lorsque le mode sec est en cours d'exécution. Le mode sec continue d'utiliser le ventilateur pour garder l'air en circulation afin de sécher la mèche du filtre afin d'éviter l'humidité. Le cycle en mode sec dure 2 heures.

Remarque : Lorsqu'il est activé, le mode sec s'activera pendant 2 heures. Il y a un délai de 5 minutes avant que le mode sec ne soit activé. Vous pouvez quitter le mode sec ou désactiver cette fonction dans l'application si vous le souhaitez. Pour une hygiène et une expérience utilisateur optimales, nous vous recommandons de laisser cette fonction activée.



Indicateur Wi-Fi

Pour activer le jumelage par Wi-Fi, appuyez sur le bouton « Mode automatique » pendant 5 secondes.



Indicateur de niveau d'eau bas

S'allume lorsque l'eau dans le réservoir est faible. Voir les instructions de remplissage (p. 26).

S'allume lorsque le dessus de l'humidificateur est retiré.

Lorsque le niveau d'eau est bas, les boutons Vitesse du ventilateur, Auto et Night Mode clignotent lorsqu'ils sont prélevés comme rappel pour remplir l'eau.



Indicateur de réinitialisation du filtre

S'allume lorsque la mèche du filtre doit être remplacée.

Rappel! Après le remplacement d'une mèche, vous devrez réinitialiser l'indicateur sur l'appareil.
Appuyez sur bouton du ventilateur pendant 15 secondes et l'icône de filtre clignotera puis s'éteindra.



Pourcentage d'humidité

Affiche les lectures du niveau d'humidité en temps réel.

Mode automatique

Appuyez sur Mode automatique pour activer cette fonctionnalité. Lorsqu'il est réglé en mode automatique, votre humidificateur ajustera automatiquement la puissance d'humidification pour atteindre votre niveau d'humidité cible.

Réglez votre niveau d'humidité cible en appuyant plusieurs fois sur le bouton Mode automatique pour choisir entre 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 % ou 80 %. (La valeur par défaut est 50 %).

Vous pouvez également régler le mode automatique ou votre niveau d'humidité cible sur l'application Blueair.

Vitesse du ventilateur

Appuyez pour choisir votre réglage d'humidification :



Faible



Moyenne



Élevée

Verrouillage de l'affichage

S'allume lorsque le verrouillage de l'affichage est activé. Verrouille tous les boutons de l'interface. Pour activer/désactiver cette fonctionnalité, appuyez sur le bouton pendant 5 secondes.

L'interface clignotera lorsque vous toucherez un autre bouton pour indiquer que le verrouillage de l'affichage est activé.

Mode nuit

Touchez pour activer le mode nuit.

En mode nuit, la vitesse du ventilateur passe à la vitesse la plus basse et l'intensité de l'affichage est réduite à un niveau d'éclairage faible. Vous pouvez également désactiver complètement l'affichage dans l'application Blueair.

Se connecter à l'application Blueair

Votre humidificateur Blueair est sécuritaire d'utilisation avec de l'eau propre de votre choix, incluant l'eau du robinet. Il est recommandé de nettoyer le réservoir d'eau chaque semaine pour assurer un fonctionnement optimal. Après avoir rempli le réservoir, appuyez sur n'importe quel bouton pour redémarrer.

Étape 1

Téléchargez l'application Blueair à partir de l'App Store ou de Google Play.

Étape 2

Ouvrez l'application. Connectez-vous à votre compte Blueair ou créez-en un.

Étape 3

Cliquez sur **Associer un produit** puis sélectionnez **Humidificateur**. Suivez les instructions pour terminer le jumelage de l'application.

Conseils pour la première connexion

Assurez-vous d'allumer votre humidificateur. Une fois que l'indicateur Wi-Fi clignote, l'appareil est prêt à être jumelé à votre application.



L'activation de la technologie Bluetooth est requise pour le premier jumelage. Activez Bluetooth sur votre téléphone et gardez votre téléphone à moins de 91 cm (3 pi) de l'humidificateur pour le jumelage initial.



Positionnez votre humidificateur à moins de 4,5 m (15 pi) de votre routeur Wi-Fi pour maintenir une connexion optimale.



Assurez-vous d'utiliser un réseau Wi-Fi visible qui n'est pas masqué. Le RPV (réseau privé virtuel) doit être désactivé lors de l'utilisation de l'application Blueair.



Cet humidificateur ne peut se connecter qu'au Wi-Fi de 2,4 GHz. Si vous utilisez un routeur Wi-Fi bibande, assurez-vous de sélectionner 2,4 GHz.



SCANNEZ POUR APP

Renseignements sur l'entretien

Important! Éteignez l'humidificateur et débranchez-le de l'alimentation électrique avant de procéder à l'entretien.

Changer votre filtre à mèche



Lorsque le voyant lumineux de votre humidificateur devient rouge, il est temps de changer le filtre à mèche.

Étape 1

Éteignez l'humidificateur et débranchez-le. Soulevez le boîtier supérieur de l'humidificateur pour le retirer de la base.



Étape 2

Retirez l'ensemble du filtre à mèche de l'humidificateur qui repose sur le dessus de la pompe et le réservoir d'eau.



Étape 3

Retirez la mèche de l'humidificateur de son assemblage en tournant la base de l'assemblage dans le sens horaire. Retirez la vieille mèche et jetez-la Remplacez-la par une mèche neuve et remettez-la en place.



Étape 4

Replacez l'ensemble mèche dans la base en l'alignant avec les flèches d'orientation pour une installation correcte.



Remplacez le filtre éponge de la pompe à eau avec la mèche (incluse avec la pièce de rechange #111687). Ouvrez le loquet de la pompe, retirez le vieux filtre éponge et insérez le nouveau.

Étape 5

Replacez le boîtier supérieur de l'humidificateur sur la base en alignant les points sur les moitiés supérieure et inférieure, et branchez l'appareil.



Étape 6

Important! Rallumez l'humidificateur et réinitialisez l'indicateur du filtre en appuyant très longtemps sur le bouton de vitesse du ventilateur, environ 15 secondes, jusqu'à ce que les DEL de l'interface s'allument, puis relâchez le bouton.



Utilisation des conseils

Changer la luminosité

Appuyez simultanément sur le bouton Vitesse du ventilateur et le bouton Marche/Veille.

Maintenez le bouton Marche/Veille enfoncé et appuyez sur le bouton Vitesse du ventilateur pour régler la luminosité. Si la luminosité est au plus bas, elle augmentera d'un niveau. Si elle est au plus haut, elle diminuera d'un niveau.

Vous pouvez également régler la luminosité à l'aide de l'application Blueair.

Étape 1



Étape 2



Activer/désactiver le jumelage Wi-Fi

Si vous choisissez de ne pas connecter le produit, vous pouvez désactiver le Wi-Fi en appuyant longuement sur le bouton Mode automatique, environ 15 secondes, puis en le relâchant.

Pour reconnecter votre humidificateur au Wi-Fi, maintenez le bouton Mode automatique enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que la DEL Wi-Fi commence à clignoter. Suivez ensuite les instructions de la section « Se connecter à l'application Blueair ».



5/15 secondes

Activer/Désactiver le verrouillage de l'affichage

Appuyez sur le bouton de verrouillage de l'affichage pendant environ 5 secondes (jusqu'à ce que toutes les DEL de l'interface s'allument et clignotent une fois). Puis, relâchez le bouton.



5 secondes

Lorsque le verrouillage de l'affichage est activé, le purificateur d'air continue de fonctionner, mais tous les voyants clignotent deux fois chaque fois qu'une touche est enfoncée.

L'appareil peut être mis en veille en appuyant deux fois sur le bouton Marche/Standby lorsque le verrouillage de l'affichage est activé.

Pour les déverrouiller, maintenez à nouveau le bouton enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que les voyants clignotent et que les boutons soient à nouveau fonctionnels.

Réinitialisation du filtre

Appuyez très longtemps sur le bouton de vitesse du ventilateur, environ 15 secondes, jusqu'à ce que les DEL de l'interface s'allument. Puis, relâchez le bouton.

Rappel! Après avoir remplacé le filtre à mèche, vous devrez réinitialiser l'indicateur sur l'appareil. Si cela est fait correctement, l'indicateur de remplacement du filtre à mèche clignotera trois fois, puis disparaîtra.



15 secondes

Réinitialisation des paramètres d'usine

Appuyez très longtemps sur le bouton Marche/Veille, environ 15 secondes (jusqu'à ce que toutes les DEL de l'interface s'allument et clignotent quatre fois). Puis, relâchez le bouton.

Après la réinitialisation des paramètres d'usine, l'humidificateur redémarre avec la configuration par défaut et passe en mode veille.



15 secondes

Remplissage

Votre humidificateur est sûr à utiliser avec de l'eau propre de votre choix, y compris le robinet. Il est recommandé de nettoyer le réservoir d'eau chaque semaine pour assurer le bon fonctionnement. Éteindre l'appareil hors/veille avant le remplissage.

Option 1 : Versement par le haut

- Éteignez l'appareil. Versez soigneusement de l'eau directement dans le gril supérieur, en évitant l'affichage étanche.
- Allumez l'appareil. L'indicateur de faible eau s'éteint automatiquement une fois l'eau est détectée
- L'appareil reprendra son mode précédent.

Remarque: Si de l'eau est ajoutée pendant que l'appareil est sur, veuillez noter qu'il peut y avoir des éclaboussures d'eau et un bruit de drainage si le ventilateur est allumé; ceci est normal et disparaîtra une fois la recharge terminée. Nous vous recommandons de désactiver l'appareil.



Option 2 : Remplissage du seau

- Éteignez et soulevez le haut, la mèche et la pompe pour remplir le réservoir d'eau. Remplir le réservoir d'eau à la ligne de remplissage max.
- Réassemblez l'appareil et allumez.
- Une fois que l'eau est automatiquement détectée, l'indicateur de basse eau s'éteindra et l'appareil reprendra à la vitesse du ventilateur 1.



Instructions de nettoyage :

Pour assurer un rendement optimal, nettoyez votre appareil chaque semaine. Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation au préalable.
Réservoir d'eau : Nettoyez le réservoir d'eau à l'aide d'un détergent doux. Le réservoir d'eau peut être lavé au lave-vaisselle*, mais ne mettez pas d'autres pièces dans le lave-vaisselle mais ne mettez pas d'autres pièces dans le lave-vaisselle. Essuyez le réservoir d'eau avant de le remonter. (*Selon un test de durée de vie de 50-90 minutes à 70°C (158°F) minimum , en utilisant un détergent de premier choix)
Ensemble de filtre à puce: Tremper avec nettoyant doux ou acide. 20g d'acide citrique pour chaque 1L d'eau pendant 1 heure. Rincez bien sous l'eau du robinet courante.
Pompe à eau : Démontez l'appareil et retirez la pompe. Faites tremper la pompe dans un nettoyant doux ou acide. 20g d'acide citrique pour 1L d'eau pendant 30 minutes. Rincer abondamment à l'eau courante. Rincer l'éponge à l'intérieur de la pompe avec de l'eau.
Boîtier supérieur : Essuyez le boîtier avec un chiffon doux, sec ou humide pour enlever la poussière. Ne l'immergez pas dans l'eau pour éviter tout dommage.

Mise au rebut et recyclage

Cet humidificateur doit être recyclé en tant que déchet électronique. Si vous avez des questions concernant la mise au rebut de cet humidificateur, veuillez communiquer avec votre gestionnaire local des déchets pour connaître la meilleure façon de le recycler.

Dépannage

Problème	Cause potentielle	Essayez ceci
Il n'y a pas de brume visible.	Cet humidificateur utilise la technologie évaporative, qui est sans brume et plus hygiénique.	
L'humidificateur s'est arrêté de fonctionner.	L'humidificateur est à court d'eau dans le réservoir.	Vérifiez si l'icône "Niveau d'eau bas" est allumée et ajoutez plus d'eau dans le réservoir.
	L'humidificateur est en mode automatique et le niveau d'humidité cible a été atteint.	Vérifiez l'interface ou l'application pour voir si le niveau d'humidité cible a été atteint. S'il l'a été, l'appareil passera en mode veille pour éviter une sur-humidification.
	Le connecteur à 3 broches entre la pompe et le haut est mal aligné ou déconnecté.	Retirez le dessus et alignez le point sur le dessus avec le point sur le réservoir d'eau au-dessus de la ligne de remplissage maximum.
Le niveau d'humidité ne change pas.	Votre appareil est réglé en mode automatique et le niveau d'humidité cible a été atteint.	Augmentez le niveau d'humidité cible ou quittez le mode automatique et utilisez le fonctionnement manuel en sélectionnant une vitesse de ventilateur.
L'humidificateur s'est rallumé après que je l'ai éteint.	5 minutes après l'extinction ou lorsque le réservoir est vide, l'unité passera en mode automatique de séchage. Voir page 8.	Laissez l'unité effectuer le cycle de mode de séchage automatique pour maintenir un environnement propre, sortez via l'application ou sélectionnez à nouveau le bouton d'arrêt.
Résidus visibles ou décoloration sur l'humidificateur ou le filtre à mèche.	L'humidificateur est sécuritaire d'utilisation avec de l'eau du robinet. Les impuretés de l'eau sont capturées dans le filtre, donc des résidus visibles sont normaux et indiquent un fonctionnement correct.	Consultez les instructions de maintenance et de nettoyage à la page 13.
Je n'arrive pas à connecter mon humidificateur au Wi-Fi.	L'humidificateur est trop éloigné de votre téléphone et de votre routeur pendant la configuration.	1. Assurez-vous que votre téléphone, votre humidificateur et votre routeur Wi-Fi se trouvent dans la même pièce et à proximité lors de la configuration initiale (suivez les instructions pour connaître la distance exacte dans l'application). Une fois que vous avez bien jumelé votre humidificateur, vous pouvez le placer à l'endroit désiré. 2. Assurez-vous que votre humidificateur est branché et sous tension.
	L'application Blueair n'est pas à jour.	Ouvrez l'App Store ou Google Play sur votre téléphone et assurez-vous d'avoir la dernière version de l'application Blueair.
	Le routeur n'est pas allumé ou n'a aucune connexion. Le routeur n'utilise pas une connexion standard.	Assurez-vous de ce qui suit avant d'essayer de connecter votre produit à nouveau : 1. Internet fonctionne correctement 2. Vous utilisez un réseau de 2,4 GHz. 3. Le RPV est désactivé.
	Le Bluetooth est désactivé.	Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone.
La connexion de mon humidificateur a été perdue.	Perturbations temporaires du Wi-Fi. Nouveaux paramètres du Wi-Fi ou du routeur.	Si votre humidificateur ne se reconnecte pas tout seul après quelques minutes : 1. Ouvrez l'application Blueair. 2. Sélectionnez votre humidificateur et rendez-vous dans Paramètres du produit. 3. Supprimez l'humidificateur. 4. Retournez à l'écran d'accueil et sélectionnez « Connecter le produit ». Suivez les instructions de connexion sur le produit.

Pour obtenir de plus amples renseignements et des conseils de dépannage, veuillez consulter la page de soutien sur le site **www.blueair.com**

Blueair

Freedom to breathe

www.blueair.com

Blueair Inc.
125 S Clark,
Suite 2000,
Chicago, IL, 60603 USA

0111910005