User manual

Blueair

SCAN FOR SUPPORT

Mini Restful™
Air Purifier
Sunrise Clock

Table of Contents

EN

Please read this user manual carefully and keep it for future reference.
The latest version of this user manual can be found on www.blueair.com.

Table of Contents

Safety information	3
Mini Restful™ Air Purifier and Sunrise Clock	5
Product map	6
Device controls	7
Getting started	9
Filter replacement information	10
Maintenance information	13
Setting up Sunrise alarm	14
Troubleshooting	16
Disposal,Support and Warranty	17
Regulatory information	18



0113692001

Safety Information

Mini Restful™ Air Purifier and Sunrise Clock is an electrical appliance for indoor use only. Take the necessary precautions to reduce the risk of fire, electric shock or injury.

- This appliance should not be used by children or people with reduced physical, sensory or mental capacities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Supervise children to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and product maintenance should not be conducted by children.
- Always disconnect the appliance from the power supply before maintenance.
- If your Blueair appliance is found to be defective, we will replace it with the same or a similar model at no cost, per the warranty terms. Please use caution attempting repairs yourself, as this presents the danger of electrical shock or injury.
- Ensure that the power cable and the power plug are not at risk of getting damaged.
- If the appliance is damaged or malfunctions, turn it off, disconnect it from the power supply and contact Blueair.
- The power plug must be firmly inserted in the power socket.
- When disconnecting the unit from the power supply, do not pull on the power cord, pull on the power plug.
- Use the power cable provided with your Blueair air purifier to plug directly and firmly into an appropriate, electrical outlet.
- To reduce risk of fire, electric shock or injury to persons, do not use replacement parts that have not been recommended by manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer).
- Do not use an extension cord or a power strip. Refer to the rating label on your appliance.
- Do not alter the power plug in any way. If the plug does not fit into the outlet, contact qualified personnel to install the proper outlet.
- For charging port, burned fingers when handling the parts. Wait one-half hour after switching off before handling parts.
- WARNING: RISK OF FIRE/INJURY TO PERSONS. Keep away from combustibles.

- To avoid risk of fire or electric shock, the appliance should only be used with the correct input voltage that it is rated for, refer to your rating label on the device.
- Do not use the included power cord for anything else but the appliance.
- Do not allow objects to enter or block the air inlets and air outlets as this can cause electric shock or damage the appliance.
- Do not sit on, stand, climb onto or hang from the appliance.
- Keep the appliance, including the power cable, at a safe distance from heated surfaces and open fire.
- Keep the appliance and power plug away from water and other liquids.
- Keep the appliance and power plug away from chemicals such as pesticides and deodorants.
- Always turn off and disconnect the appliance from the power supply before moving the unit, changing filters, cleaning or carrying out maintenance procedures.
- Never clean with gasoline, chemical solvents, or corrosive materials as these agents may damage the air purifier.
- Do not operate the device with a damaged cord or plug. Discard the device or return it to an authorized service facility for examination and/or repair.
- Use caution when using or handling the USB-C charging port to avoid electric shock or burns. In the event that the USB-C charging port requires service or cleaning, please unplug the device and wait 30 minutes to allow all components to cool to room temperature before handling any parts.
- This product complies with the maximum allowable concentration of ozone of 0.050 parts per million by volume (ppmv) in a 24-h period.
- The energy efficiency of this ENERGY STAR certified model is based on the Integrated Energy Factor (IEF), a ratio between the model's PM2.5 CADR and its energy consumption, in terms of CADR/Watt.



WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK. - These servicing instructions are for use by qualified personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.

Recommendations for best performance

- Ensure that the size of the room where the air purifier is placed does not exceed the recommended capacity.
- Position the air purifier in an area where air can freely flow in and out, ensuring proper circulation.
- Maintain a distance of at least 4 inches (10 cm) between the air purifier and any other object to ensure proper air circulation.
- Keep the doors and windows closed while the air purifier is in operation.
- Replace the filter when the filter replacement indicator turns red on the control panel.
- Refer to the maintenance instructions in this user manual for proper care.

Product Map

Product Name
Mini Restful™ Air Purifier and Sunrise Clock

Model
SC9i

Model number
1831022000
1831023000
1831024000



Device Controls

Power button
Turn the device on or go into Standby mode.

Time display
Showing current time
Time can be set in the Blueair app.



Wake up alarm button

ON = alarm is set up.
OFF = alarm is not set up.

Tap to turn off the alarm.

- If there are remaining alarms set in the app, the indicator will remain turned on.
- If there are no remaining alarms set in the app, the button will turn off.

Light control button
Tap to turn the light on or off. Tap to gradually increase light intensity.

Fan speed button
Tap to select fan speed 1, 2, or 3. Selected fan speed will be visible on the display.

Device Controls



Filter replacement

After replacing the filter, press and hold the Fan Speed button for 15 seconds or go to the Blueair app to reset the Filter Replacement Indicator.



Enable/Disable Wi-Fi Pairing

If you choose not to connect the product, the Wi-Fi indicator will turn off automatically after 10 minutes.

If device was previously onboarded, you can reset the Wi-Fi by pressing Power button and Fan Speed button simultaneously for 5 seconds.

To reconnect your air purifier to Wi-Fi, hold the Fan Speed button for about 5 seconds until the Wi-Fi LED starts blinking. Then follow the instructions in the “Connect to the Blueair App” section.



Factory reset

Extra long press On/ standby button for about 15 seconds (until all the LEDs of the interface light up and blink four times). Then release.

After factory reset, the air purifier restarts with default will go into Standby mode.

Getting started

Connect to the Bluair App

Connecting to the Blueair App allows you to control the air purifier remotely and monitor filter usage. The app offers additional features to the device.

Step 1
Download the Blueair App from the App Store or Google Play.

Step 2
Open the app. Create or sign into your Blueair account.

Step 3
Click on + Add device and follow the instructions in the app.

First time connection tips

Turn on your air purifier. Press and hold the Fan speed button for 5 seconds to prepare the air purifier for pairing. Once the Wi-Fi indicator is visible on the display and blinking, it is ready to be paired with your app.



Bluetooth is required for first time pairing. Turn your phone's bluetooth on and keep your phone within 3 feet (1 meter) of the air purifier for initial pairing.



Keep your air purifier within 15 feet (4,5 meters) of your Wi-Fi router when connecting the product for the first time.



Make sure you are using a visible Wi-Fi network. VPN (Virtual Private Network) should be deactivated while using the Blueair app.



This air purifier can only connect to a 2.4 GHz Wi-Fi network. If you are using a dual-band Wi-Fi router, make sure to select 2.4GHz.





Filter Replacement Information

Changing the filter

Important! Always turn off and disconnect from the power supply before changing filters, cleaning, or carrying out device maintenance.

When it is time to change the filter, the filter replacement indicator will turn on. The recommended time for filter change is 9 - 12 months.



Filter replacement indicator

Easily order Blueair filters from www.blueair.com or sign up to Blueair filter subscription for additional discount.

Changing the filter

Step 1

Turn off the air purifier and unplug it. Remove the pre-filter fabric.



Step 2

Unwrap the current filter by opening the velcro connection through pulling on the tag.



Step 3

Wrap the new filter around the purifier body and connect it.



Step 4

Pull back on the prefilter fabric. Turn the purifier back on.



Step 5

Reset the Filter Indicator by pressing the Fan Speed button for 15 seconds or go to your device page in the Blueair App to reset.



Cleaning your washable pre-filter

Clean your pre-filter regularly when you see dust or dirt. Vacuum the exterior of the fabric with a soft brush attachment. For a deeper cleanse wash according to the pre-filter maintenance instructions and hang to dry.

Step 1

Turn the air purifier off and unplug it.



Step 2

Remove the fabric pre-filter.



Step 3

Wash according to instructions on the fabric pre-filter´s label.



Step 4

Pull the clean pre-filter back over the main filter and tuck the pre-filter in the gap between the purifier body and air outlet.





Step 5

Please ensure that the logo tag of the pre-filter is on the upper part. Please ensure the gap for the USB C charging port is positioned correctly on the USB C charging port.



Maintenance Information

To maintain optimal air purification performance regular maintenance is recommended. Please follow below recommended steps to clean your device.

General

- Disconnect the air purifier from the power supply.
- Do not allow foreign objects to enter the air inlets or air outlets. This may cause electric shock or damage the air purifier.
- Never clean with gasoline, chemical solvents or corrosive materials as these agents may damage the air purifier.
- Do not wash the replacement filter, it's not washable or reusable.

Cleaning

- Wipe the top of the air purifier with a soft, clean cloth.
- Clean and check the power cable and power plug for wear or damages.
- Clean the pre-filters by washing in the washing machine or vacuum on low setting with a soft brush attachment (not included).

Setting up Sunrise Clock

NOTE! Connecting to the app is required for Sunrise Clock or Sound Clock set up.

Inspired by nature's sunrise, the Sunrise Clock has a unique combination of light and sound to wake you up in a more natural way, so you feel more refreshed each morning.

Setting up the Sunrise Clock

When you enable Sunrise Clock, the integrated light gradually increases for 15 - 30 minutes until your room is filled with bright light mimicking sunrise. The process of the light gradually increasing stimulates your body to wake up naturally.

1. Set up your desired wake-up time
2. Enable the Sunrise Clock and select the Sunrise duration
3. Tap the alarm icon to turn off





When an alarm is set in the app, the icon on the display will be lit up. You can tap the alarm icon/ button to turn off the alarm.



(Optional) Adding a Sound alarm

1. Enable the Ringtone
2. Select one of the alarm sounds available
3. Adjust the desired volume
4. Once the time light has filled your room, the chosen sound alarm will turn on and complete the wake up experience, leaving you refreshed for the day ahead.





Winding down at Night

The integrated light can also be used as a mood light to mimic relaxing sunset and help you wind down for bedtime. Simply tap the light icon (light bulb) to turn on, increase or decrease light intensity for the perfect mood.



Troubleshooting

Issue	Potential Cause	Try This
There is a red hatch icon on my air purifier's panel.	It is time to change the filter.	1. Change filter according to the instructions in this guide. 2. Reset the Filter Indicator by pressing the Fan Speed button for 15 seconds or go to your device page in the Blueair App.
My air purifier is making too much noise.	Air purifiers that are set on a high-speed level produce more noise because they function at faster rates.	Set a lower fan speed or reset Filter indicator via the app. Adjust to a lower fan speed to reduce noise level.
	If the filter is too dirty and clogged the air purifier will not get sufficient airflow which may result in increased noise levels.	Replace the filter when the Filter replacement indicator turns red.
I cannot connect my air purifier.	The air purifier is too far from your phone and router during the setup.	1. Ensure that your phone, air purifier and Wi-Fi router are in the same room and in close distance during initial set up, within 15 feet (4.5 meter). Once you have successfully paired your air purifier you can place it at your desired location. 2. Make sure that your air purifier is plugged in and powered on.
	The Blueair App is not up to date.	Download the latest Blueair app version from the App store.
	The router is not on or has no connection. The router is not using a standard connection.	Ensure the following before trying to connect your product: 1. Internet is currently running 2. You are using a 2.4GHz network. 3. Deactivate VPN.
	Bluetooth is deactivated.	Ensure Bluetooth is enabled on your phone.
My air purifier has lost connection.	Temporary Wi-Fi disturbances. New Wi-Fi settings or router.	If your air purifier does not re-connect by itself after a few minutes: 1. Open the Blueair app. 2. Select your air purifier and go to Device settings. 3. Delete the air purifier. 4. Go back to the home screen, click on the "+" sign in the upper right corner and choose "Add device". Follow the connection instructions.
My indoor air quality is not improving.	Indoor air quality remains polluted. Air quality sensors are dusty and showing incorrect levels.	1. Unplug the air purifier and wait for approximately 30 seconds. 2. Reconnect the power cable. 3. Press the On/Standby button. If the air quality does not improve with the use of the air purifier and ventilation, please contact us at www.blueair.com.

For more information and troubleshooting tips, please check the Support page on **www.blueair.com/support.**

Disposal,Support and Warranty

Disposal and recycling

The air purifier should be disposed or recycled as electrical waste and the filter should be disposed as regular waste. If you have questions regarding the disposal and recycling of your device, please contact your local recycling facility.

Help and support

If you have questions about your product, please visit www.blueair.com or contact your local Blueair retailer.

Limited warranty information

The air purifier has a limited warranty of 3 years (1 year standard warranty and 2 extra years upon registration).



Regulatory Information

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note! This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC/ISED RF Exposure Information: This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 8 inches (20 cm) between the unit and your body.

Table des matières

FR

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour référence ultérieure.
La dernière version de ce manuel d'utilisation est disponible sur www.blueair.com.

Table des matières

Informations de sécurité	20
Mini Restful™ Purificateur d'air et Réveil simulateur d'aube	22
Schéma du produit	23
Commandes de l'appareil	24
Mise en route	26
Informations sur le remplacement du filtre	27
Informations sur l'entretien	30
Configuration de l'alarme Sunrise	31
Dépannage	33
Élimination, assistance et garantie	34
Informations réglementaires	35

Informations de sécurité

Mini Restful™ Purificateur d'air et Réveil simulateur d'aube est un appareil électrique destiné à un usage intérieur uniquement. Prenez les précautions nécessaires pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils ne bénéficient d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils ne comprennent les dangers encourus.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant toute opération d'entretien.
- Si votre appareil Blueair s'avère défectueux, nous le remplacerons gratuitement par un modèle identique ou similaire, conformément aux conditions de la garantie. Soyez prudent si vous tentez de réparer vous-même votre appareil, car cela présente un risque de choc électrique ou de blessure.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation et la fiche d'alimentation ne risquent pas d'être endommagés.
- Si l'appareil est endommagé ou fonctionne mal, éteignez-le, débranchez-le de l'alimentation électrique et contactez Blueair.
- La fiche d'alimentation doit être fermement insérée dans la prise de courant.
- Lorsque vous débranchez l'appareil de l'alimentation électrique, ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, mais sur la fiche d'alimentation.
- Utilisez le câble d'alimentation fourni avec votre purificateur d'air Blueair pour le brancher directement et fermement sur une prise électrique appropriée.
- Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles, n'utilisez pas de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).
- N'utilisez pas de rallonge ni de multiprise. Consultez la plaque signalétique de votre appareil.
- Ne modifiez en aucun cas la fiche d'alimentation. Si elle ne s'insère pas dans la prise, contactez un technicien qualifié pour installer une prise adaptée.
- Port de charge : risque de brûlures aux doigts lors de la manipulation des pièces. Attendre une demi-heure après la mise hors tension avant de manipuler les pièces. → Port de charge : risque de brûlures lors de la manipulation. Attendre 30 minutes après l'arrêt avant toute intervention.

- **AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE/DE BLESSURES CORPORELLES.** Tenir à l'écart des matières combustibles.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, l'appareil ne doit être utilisé qu'avec la tension d'entrée appropriée pour laquelle il est conçu. Reportez-vous à l'étiquette signalétique de l'appareil.
- N'utilisez pas le cordon d'alimentation fourni pour autre chose que l'appareil.
- Ne laissez pas d'objets pénétrer ou bloquer les entrées et sorties d'air, car cela peut provoquer un choc électrique ou endommager l'appareil.
- Ne vous asseyez pas, ne vous tenez pas debout, ne grimpez pas et ne vous suspendez pas à l'appareil.
- Maintenez l'appareil, y compris le câble d'alimentation, à une distance de sécurité des surfaces chauffées et des flammes nues.
- Gardez l'appareil et la fiche d'alimentation loin de l'eau et d'autres liquides.
- Gardez l'appareil et la fiche d'alimentation à l'écart des produits chimiques tels que les pesticides et les déodorants.
- Éteignez et débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant de déplacer l'appareil, de changer les filtres, de le nettoyer ou d'effectuer des procédures d'entretien.
- Ne jamais nettoyer avec de l'essence, des solvants chimiques ou des matériaux corrosifs, car ces agents peuvent endommager le purificateur d'air.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé(e). Jetez l'appareil ou rapportez-le à un centre de service agréé pour examen et/ou réparation.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez ou manipulez le port de charge USB-C pour éviter tout choc électrique ou brûlure Si le port de charge USB-C nécessite une réparation ou un nettoyage, veuillez débrancher l'appareil et attendre 30 minutes pour permettre à tous les composants de refroidir à température ambiante avant de manipuler des pièces.
- Ce produit est conforme à la concentration maximale autorisée d'ozone de 0,050 partie par million en volume (ppmv) sur une période de 24 heures.
- L'efficacité énergétique de ce modèle certifié ENERGY STAR est basée sur le facteur énergétique intégré (IEF), qui correspond au rapport entre le CADR PM2.5 du modèle et sa consommation d'énergie, exprimé en CADR/Watt.



AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. – Ces instructions d'entretien sont destinées à un personnel qualifié uniquement. Pour réduire le risque de choc électrique, n'effectuez aucune opération d'entretien autre que celles décrites dans les instructions d'utilisation, sauf si vous êtes qualifié.

Recommandations pour de meilleures performances

- Assurez-vous que la taille de la pièce où le purificateur d'air est placé ne dépasse pas la capacité recommandée.
- Placez le purificateur d'air dans une zone où l'air peut circuler librement à l'intérieur et à l'extérieur, assurant ainsi une bonne circulation.
- Maintenez une distance d'au moins 4 pouces (10 cm) entre le purificateur d'air et tout autre objet pour assurer une bonne circulation de l'air.
- Gardez les portes et les fenêtres fermées pendant que le purificateur d'air est en fonctionnement.
- Remplacez le filtre lorsque l'indicateur de remplacement du filtre devient rouge sur le panneau de commande.
- Reportez-vous aux instructions d'entretien de ce manuel d'utilisation pour un entretien approprié.

Schéma du produit

Nom du produit	Modèle	Numéro de modèle
Mini Restful™ Purificateur d'air et Réveil simulateur d'aube	SC9i	1831022000 1831023000 1831024000



Commandes de l’appareil

Bouton d’alimentation
Allumez l’appareil ou passez en mode veille.

Affichage de l’heure
Affichage de l’heure actuelle. L’heure peut être réglée dans l’application Blueair



Bouton d’alarme de réveil

ON = l’alarme est configurée.
OFF = l’alarme n’est pas configurée.

Appuyez pour désactiver l’alarme.

- S’il reste des alarmes définies dans l’application, l’indicateur restera allumé.
- S’il n’y a plus d’alarmes définies dans l’application, le bouton s’éteindra.

Bouton de contrôle de la lumière
Appuyez pour allumer ou éteindre la lumière. Appuyez pour augmenter progressivement l’intensité lumineuse.

Bouton de vitesse du ventilateur
Appuyez pour sélectionner la vitesse du ventilateur 1, 2 ou 3.
La vitesse du ventilateur sélectionnée sera visible sur l’écran.

Commandes de l’appareil



Remplacement du filtre

Après avoir remplacé le filtre, maintenez enfoncé le bouton de vitesse du ventilateur pendant 15 secondes ou accédez à l’application Blueair pour réinitialiser l’indicateur de remplacement du filtre.



Activer/désactiver le couplage Wi-Fi

Si vous choisissez de ne pas connecter le produit, l’indicateur Wi-Fi s’éteindra automatiquement après 10 minutes.

Si l’appareil a déjà été configuré, vous pouvez réinitialiser le Wi-Fi en appuyant simultanément sur le bouton d’alimentation et le bouton de vitesse du ventilateur pendant 5 secondes.

Pour reconnecter votre purificateur d’air au Wi-Fi, maintenez le bouton de vitesse du ventilateur enfoncé pendant environ 5 secondes, jusqu’à ce que le voyant Wi-Fi commence à clignoter. Suivez ensuite les instructions de la section “Connexion à l’application Blueair“.



Réinitialisation d’usine

Appuyez longuement sur le bouton Marche/Veille pendant environ 15 secondes (jusqu’à ce que tous les voyants de l’interface s’allument et clignotent quatre fois). Relâchez ensuite.

Après la réinitialisation d’usine, le purificateur d’air redémarre avec les paramètres par défaut et passe en mode veille.

Mise en route

Connectez-vous à l'application Blueair

La connexion à l'application Blueair vous permet de contrôler le purificateur d'air à distance et de surveiller l'utilisation du filtre. L'application offre des fonctionnalités supplémentaires.

Étape 1

Téléchargez l'application Blueair depuis l'App Store ou Google Play.

Étape 2

Ouvrez l'application. Créez un compte Blueair ou connectez-vous.

Étape 3

Cliquez sur " + Ajouter un appareil "et suivez les instructions à l'écran.

Conseils pour la première connexion

Allumez votre purificateur d'air. Appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour préparer le purificateur d'air à l'appairage. Une fois que l'indicateur Wi-Fi est visible sur l'écran et clignote, il est prêt à être couplé avec votre application.



Le Bluetooth est requis pour le premier couplage. Activez le Bluetooth de votre téléphone et maintenez votre téléphone à moins de 1 mètre (3 pieds) du purificateur d'air pour le couplage initial.



Gardez votre purificateur d'air à moins de 15 pieds (4,5 mètres) de votre routeur Wi-Fi lorsque vous connectez le produit pour la première fois.



Assurez-vous d'utiliser un réseau Wi-Fi visible. Le VPN (réseau privé virtuel) doit être désactivé lors de l'utilisation de l'application Blueair.



Ce purificateur d'air ne peut se connecter qu'à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Si vous utilisez un routeur Wi-Fi double bande, assurez-vous de sélectionner 2,4 GHz.





Informations sur le remplacement du filtre

Changer le filtre

Important ! Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de changer les filtres, de le nettoyer ou de procéder à son entretien.

Lorsqu'il est temps de changer le filtre, l'indicateur de remplacement s'allume. Il est recommandé de changer le filtre tous les 9 à 12 mois.



Indicateur de remplacement du filtre

Commandez facilement des filtres Blueair sur www.blueair.com ou abonnez-vous au service de filtres Blueair pour bénéficier d'une remise supplémentaire.

Changer le filtre

Étape 1

Éteignez le purificateur d'air et débranchez-le.



Étape 2

Déballez le filtre actuel en ouvrant la bande velcro à l'aide de l'étiquette.



Étape 3

Enroulez le nouveau filtre autour du purificateur et fixez-le.



Étape 4

Replacez le tissu du préfiltre en le tirant vers l'arrière, puis rallumez le purificateur.



Étape 5

Réinitialisez l'indicateur de filtre en appuyant sur le bouton de vitesse du ventilateur pendant 15 secondes ou accédez à la page de votre appareil dans l'application Blueair pour réinitialiser.



Nettoyage de votre préfiltre lavable

Nettoyez régulièrement votre préfiltre dès qu'il présente de la poussière ou des saletés. Passez l'aspirateur sur l'extérieur du tissu avec une brosse douce. Pour un nettoyage en profondeur, lavez-le conformément aux instructions d'entretien du préfiltre et suspendez-le pour le faire sécher.

Étape 1

Éteignez le purificateur d'air et débranchez-le.



Étape 2

Retirez le préfiltre en tissu.



Étape 3

Lavez-le conformément aux instructions figurant sur l'étiquette du préfiltre en tissu.



Étape 4

Tirez le préfiltre propre sur le filtre principal et insérez le préfiltre dans l'espace entre le corps du purificateur et la sortie d'air.





Étape 5

Veuillez vous assurer que l'étiquette du logo du préfiltre se trouve sur la partie supérieure.
Veuillez vous assurer que l'ouverture pour le port USB-C est correctement alignée avec celui-ci.



Informations sur l'entretien

Pour maintenir des performances optimales de purification de l'air, un entretien régulier est recommandé.Veuillez suivre les étapes recommandées ci-dessous pour nettoyer votre appareil.

Général

- Débranchez le purificateur d'air de l'alimentation électrique.
- Ne laissez pas de corps étrangers pénétrer dans les entrées ou les sorties d'air. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou endommager le purificateur d'air.
- Ne jamais nettoyer avec de l'essence, des solvants chimiques ou des matériaux corrosifs, car ces agents peuvent endommager le purificateur d'air.
- Ne lavez pas le filtre de remplacement, il n'est ni lavable ni réutilisable.

Nettoyage

- Essuyez le dessus du purificateur d'air avec un chiffon doux et propre.
- Nettoyez et vérifiez si le câble et la fiche d'alimentation présentent des signes d'usure ou de dommages.
- Nettoyez les préfiltres en les lavant dans la machine à laver ou en les aspirant à faible puissance avec une brosse douce (non fournie).

Configuration de la Sunrise Clock

REMARQUE ! La connexion à l'application est requise pour configurer la Sunrise Clock ou l'alarme sonore.

Inspirée du lever du soleil dans la nature, l'horloge Sunrise Clock combine lumière et son pour vous réveiller de manière plus naturelle, afin que vous vous sentiez plus reposé chaque matin.

Configuration de la Sunrise Clock

Lorsque vous activez la Sunrise Clock, la lumière intégrée augmente progressivement pendant 15 à 30 minutes jusqu'à ce que votre pièce soit baignée d'une lumière intense, imitant la lumière du lever du soleil.
Cette augmentation progressive stimule naturellement le réveil de votre corps.

1. Configurez l'heure de réveil souhaitée
2. Activez l'horloge Sunrise et sélectionnez la durée de l'effet lumineux Sunrise.
3. Appuyez sur l'icône de l'alarme pour la désactiver





Lorsqu'une alarme est définie dans l'application, l'icône s'allume à l'écran. Vous pouvez appuyer sur l'icône/le bouton d'alarme pour la désactiver.



(Facultatif) Ajout d’une alarme sonore

1. Activer la sonnerie
2. Sélectionnez l’un des sons d’alarme disponibles
3. Réglez le volume souhaité
4. Une fois que la lumière de l’heure aura rempli votre pièce, l’alarme sonore choisie s’allumera et complétera l’expérience de réveil, vous laissant rafraîchi pour la journée à venir.





Détente nocturne

La lumière intégrée peut également servir de lumière d’ambiance pour imiter un coucher de soleil relaxant et vous aider à vous détendre avant le coucher. Appuyez simplement sur l’icône lumineuse (ampoule) pour allumer, augmenter ou diminuer l’intensité lumineuse et créer l’ambiance idéale.



Dépannage

Problème	Cause potentielle	Essayez ceci
Il y a une icône de trappe rouge sur le panneau de mon purificateur d'air.	Il est temps de changer le filtre.	1. Changez le filtre selon les instructions de ce guide. 2. Réinitialisez l'indicateur de filtre en appuyant sur le bouton de vitesse du ventilateur pendant 15 secondes ou accédez à la page de votre appareil dans l'application Blueair.
Mon purificateur d'air fait trop de bruit.	Les purificateurs d'air réglés à une vitesse élevée produisent plus de bruit car ils fonctionnent à des vitesses plus rapides.	Diminuez la vitesse du ventilateur ou réinitialisez l'indicateur de filtre via l'application. Baissez la vitesse du ventilateur pour réduire le niveau sonore.
	Si le filtre est trop sale et obstrué, le purificateur d'air ne recevra pas un flux d'air suffisant, ce qui peut entraîner une augmentation des niveaux de bruit.	Remplacez le filtre lorsque l'indicateur de remplacement du filtre devient rouge.
Je n'arrive pas à connecter mon purificateur d'air.	Le purificateur d'air est trop éloigné de votre téléphone et de votre routeur pendant la configuration.	1. Lors de la configuration initiale, assurez-vous que votre téléphone, votre purificateur d'air et votre routeur Wi-Fi se trouvent dans la même pièce et à proximité, à moins de 4,5 mètres (15 pieds). Une fois votre purificateur d'air appairé, vous pouvez le placer à l'emplacement souhaité. 2. Assurez-vous que votre purificateur d'air est branché et sous tension.
	L'application Blueair n'est pas à jour.	Téléchargez la dernière version de l'application Blueair depuis l'App Store.
	Le routeur n'est pas allumé ou n'a pas de connexion. Le routeur n'utilise pas de connexion standard.	Assurez-vous des points suivants avant d'essayer de connecter votre produit : 1. Internet fonctionne actuellement 2. Vous utilisez un réseau 2,4 GHz. 3. Désactiver le VPN.
	Le Bluetooth est désactivé.	Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone.
Mon purificateur d'air a perdu la connexion.	Perturbations temporaires du Wi-Fi. Nouveaux paramètres Wi-Fi ou routeur.	Si votre purificateur d'air ne se reconnecte pas tout seul après quelques minutes : 1. Ouvrez l'application Blueair. 2. Sélectionnez votre purificateur d'air et accédez aux paramètres de l'appareil. 3. Supprimez le purificateur d'air. 4. Revenez à l'écran d'accueil, cliquez sur le symbole " + "en haut à droite, puis sélectionnez " Ajouter un appareil ". Suivez les instructions de connexion.
La qualité de mon air intérieur ne s'améliore pas.	La qualité de l'air intérieur reste polluée. Les capteurs de qualité de l'air sont poussiéreux et affichent des niveaux incorrects.	1. Débranchez le purificateur d'air et attendez environ 30 secondes. 2. Rebranchez le câble d'alimentation. 3. Appuyez sur le bouton Marche/Veille. Si la qualité de l'air ne s'améliore pas avec l'utilisation du purificateur d'air et de la ventilation, veuillez nous contacter sur www.blueair.com.

Pour plus d'informations et de conseils de dépannage, veuillez consulter la page d'assistance sur **www.blueair.com/support.**

Élimination, assistance et garantie

Élimination et recyclage

Le purificateur d'air doit être éliminé ou recyclé comme un déchet électrique, et le filtre comme un déchet ordinaire. Pour toute question concernant la mise au rebut et le recyclage de votre appareil, veuillez contacter votre centre de recyclage local.

Aide et support

Si vous avez des questions sur votre produit, veuillez visiter www.blueair.com ou contacter votre revendeur Blueair local.

Informations sur la garantie limitée

Le purificateur d'air bénéficie d'une garantie limitée de 3 ans (1 an de garantie standard et 2 ans supplémentaires lors de l'enregistrement).



Informations réglementaires

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque ! Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être constaté en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez votre revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.
Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux normes CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences; (2) Il doit tolérer toute interférence, y compris celles qui pourraient nuire à son bon fonctionnement.

Informations sur l'exposition aux RF FCC/ISED : Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 8 pouces (20 cm) entre l'appareil et votre corps.



www.blueair.com

Blueair Inc.
125 S Clark,
Suite 2000,
Chicago, IL, 60603 USA